


Hybrid Aroma Humidifier L's Humidifier⁺

エルズ ヒュミディファイナー プラス

取扱説明書

保証書付

エルズヒュミディファイナー プラスをお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用の前に必ず本取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。
また、本取扱説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。
※仕様およびデザインは改良のため予告なく変更される場合があります。



目次

安全上のご注意	2-3
各部名称・構成図	4-5
設置場所について	6
使用前の準備	7
操作パネル名称とはたらき	8-9
リモコンについて	10-11
使用方法	12-13
アロマトレイについて	14
排水方法	15
メンテナンス方法	16
抗菌カートリッジについて	17
故障かな?と思ったら	18
別売品/仕様	19

安全上のご注意

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

図記号の説明  禁止を示しています。  行為を強制したり指示したりすることを示します。

△警告 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

 修理技術者以外の人は分解したり修理しないでください。
火災・感電・ケガの原因になります。

 ミスト吹出口や本体の隙間などにピンや針金などの異物を入れないでください。
感電・ケガ・故障の原因になります。

 異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体や電源コードに何か異常が生じた際は、直ちにコンセントからACプラグを抜き、使用を中止してください。
異常のまま使用すると火災や感電などの事故や故障の原因になります。

 破損している電源コードは使用しないでください。また、無理に曲げたり、引っ張ったり、はさみこんだりなどの電源コードを傷つけるような行為はしないでください。
火災・感電・ケガの原因になります。

 AC100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因になります。

 ACプラグと電源コネクターは、コンセントまたは本体電源ソケットの奥までしっかりと差し込んでください。
感電・発火の原因になります。

 ACプラグ及び電源コネクターを抜く際は、電源コードを持たず、必ず先端のACプラグまたは電源コネクターを持って引き抜いてください。
感電・発火の原因になります。

 必ず常温の新しい水道水を使用してください。
ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると水垢が多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなる可能性があります。

 次亜塩素酸水など、水以外のものを水タンクに入れないとください。
本体の破損、故障の原因になります。また、人体に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ACプラグ及び電源コネクターはぬれた手で抜き差ししないでください。
感電やケガの原因になります。

 お手入れの際は必ずACプラグをコンセントから、電源コネクターを本体電源ソケットから抜いてください。
感電・発火の原因になります。

 本体を水につけたり水をかけたりしないでください。
ショート・感電・故障の原因になります。

 風呂場や脱衣所など高温多湿の場所での使用や保管はしないでください。
ショートや感電・故障の原因になります。

 ミストがパソコンやテレビなどの電子機器や電気製品にかかるような場所では使用しないでください。
ミストがかかると故障を引き起こす可能性があります。

 直射日光のあたるところでは使用しないでください。
過熱・故障の原因になります。

 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所やベットの近くで使用したり保管しないでください。
感電やケガなど思わぬ事故の原因になります。

 リモコンにはマグネットを使用しているので、心臓ペースメーカー等の体内埋込型医療用電子機器を装着している方は使用しないでください。また、装着している方に近づけないでください。

 万が一、電池から漏れたアルカリ液が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。

安全上のご注意

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

図記号の説明  禁止を示しています。  行為を強制したり指示したりすることを示します。

注意 取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容



使用しない際はACプラグをコンセントから抜いてください。

火災や故障・感電・漏電の原因になります。



落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

破損や動作不良、故障の原因になります。



湿度が高い部屋では使用しないでください。

床や家具が濡れたり、結露によって他の電気製品の故障の原因になります。



本体を毛足の長いじゅうたんやカーペットなどの上で使用しないでください。
本体底面の吸気口がふさがれると、過熱や動作不良、故障の原因になります。



テレビ、ラジオなどから2m以上離して設置してください。

雑音の原因になります。



お湯は使用しないでください。

本体の変形や誤作動・故障の原因になります。



使用しない際は、水を捨ててください。
カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になります。



送風口に水を入れないでください。

本体の破損、故障の原因になります。



ミストが家具、楽器、壁にあたる場所では使用しないでください。

ミストがあたって、表面などを傷める原因になります。



吹出口から噴霧されるミストは故意に吸入しないでください。

健康を害する場合があります。



振動板に直接手で触れたり、傷つけたり押したりしないでください。

事故や故障の原因になります。



ヒーター部は直接触れないでください。
高温になるため、ケガやヤケドの原因になります。



傾いた場所や高い場所、不安定な場所には置かないでください。

転倒して水がこぼれたり、転落して破損する可能性があります。



ミスト吹出口や吸気口などの開口部をふさがないでください。

正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。



電池使用について必ず以下内容を守ってください。守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによる火災や周囲汚損の原因となります。

・電池は+一極を確かめ、正しく入れてください。新旧・異種の電池は混ぜないでください。


・使い切った電池は、すぐに取り出してください。

・長期間使用しないときは、電池を取り出してください。

・乾電池は使用推奨期限内のものを使用してください。



・充電式リチウムイオン電池は使用しないでください。

各部名称・構成図




各部名称・構成図


水タンク部分




本体水槽部分



本体底面



本体背面



付属品



リモコン
※リモコンの電池
(単4形乾電池×2本)
は別売です。



抗菌カートリッジ
※本体にセット
されています。



電源コード(約1.5m)

ACプラグ
※本体にセット
されています。



アロマパッド×5枚
※1枚はアロマトレイに
セットされています。


設置場所について

■ テープをはがしてください

- ・ご購入後はじめてご使用する際は、カバー、抗菌カートリッジに貼ってある保護テープをはがしてください。

■ 正しい設置場所

- ・必ず安定した平らな場所に置いてください。
- ・下図のように周囲との距離を十分にとってください。




■ 下記の場所には設置しないでください

- ・直射日光のある場所や暖房機の近く(1m以内)など、高温になる場所
変形・変色・故障の原因になります。
- ・パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品の近く
雑音・故障の原因になります。
- ・家具、壁、カーテン、天井にミストが直接あたる場所
ミストがあたったり、水をこぼしたりすると、表面などを傷める原因になります。
- ・毛足の長いじゅうたんや布団の上など、吸気口をふさぐような場所
本体底面の吸気口がふさがれると、正常に動作せず思わぬ事故やケガ、故障の原因になります。
- ・赤外線受光部が隠れるような場所
本体底面の赤外線受光部が隠れると、リモコンの操作に反応しない原因になります。

⚠ 注意 過加湿により床や壁など周囲が濡れる場合がありますので、お部屋の広さに合わせてミスト量を調整してください。


使用前の準備

1. 本体を平らで安定した場所に設置した後、水タンクにある突起に抗菌カートリッジがしっかりと取り付けられているか確認してください。



2. 水タンクに汚れなどがないことを確認してください。汚れがある場合は水道水ですすいできれいにしてください。

3. 右記の図を参考に、いずれかの方法で給水してください。
その際、水タンク内にある水位ラインを超えないように
給水してください。




■ 水タンクを取り出して給水する場合

水タンクを本体から取り出し、ゆっくりと水道水を入れてください。水漏れがないことを確認して、本体にセットしてください。

■ 本体に直接上から注水する場合(作動中も可能)

トップカバーを外し、水差しなどで水タンクに直接注水します。
この際、ミスト吹出口に水が入らないように、ゆっくりと
注意して注水してください。




ミスト吹出口

- 電源を入れた状態で注水中に満水になると、給水表示が白く点滅してアラーム音が5回鳴ります。


△ 注意 アロマオイルや次亜塩素酸水、洗剤、消毒剤などを水タンクへ絶対に入れないでください。本体の破損、故障の原因となります。また、人体に悪影響を及ぼす恐れがあります。

4. 電源コネクターを本体の電源ソケットに差し込み、ACプラグもコンセントにしっかりと差し込んでください。
アラーム音が鳴り、全てのディスプレイが表示され、その後、電源スイッチのみが薄く表示されます。



電源コネクター

操作パネル名称とはたらき



① 電源スイッチ

電源のON / OFF

- ・運転を開始する
電源スイッチに触ると、ディスプレイが点灯し、しばらくしてミストが噴霧されます。
- ・運転を停止する
電源スイッチにもう一度触ると、運転を停止します。
電源スイッチは薄く表示され、その他のディスプレイ表示は消灯します。

② OFFタイマー 設定スイッチ

OFFタイマーの設定 2 / 4 / 6時間

OFFタイマーを設定するにはOFFタイマー設定スイッチに触れます。OFFタイマー設定スイッチに触る毎に次のように切り替わります。
初期設定は、連続運転になっています。



タイマーの残時間は、○マーク下のタイマーランプで表示されます。
ランプの点灯数は次の通りです。

残り時間	4~6時間	2~4時間	2時間以下
点灯数	○●●	○●●	○●●

③ LED表示スイッチ

ディスプレイLED表示のON / OFF

LED表示スイッチに触ると、ディスプレイLED表示を消すことができます。その際、LED表示スイッチは薄く表示されます。
再度LED表示スイッチに触ると、ディスプレイLED表示が再表示されます。
※ディスプレイLED表示が非表示の時は、LED表示スイッチ以外のスイッチは反応しません。

④ 加湿量設定スイッチ

加湿量の設定 約150（弱）/ 250（中）/ 350（強）ml/h

加湿量設定スイッチに触れて、お好みの加湿量に調節してください。
加湿量設定スイッチに触るごとに次のように切り替わります。
初期設定は、弱になっています。



操作パネル名称とはたらき

☰ 水位レベル / 給水表示	水タンク内の水位レベル表示 4段階 給水表示の一番下のラインが赤く点灯した際は、水タンクの水が足りないことを表しています。給水すると、水位レベル表示が白く点灯し水位を表示します。 ※水タンク内の水がなくなると、アラーム音が5回鳴り、給水表示の一番下のラインが赤く点滅し自動で停止します。 ※水がMaxラインを超えると、アラーム音が5回鳴り、給水表示が白く点滅します。水の入れすぎにご注意ください。
-------------------	---

■タッチセンサースイッチについて

ディスプレイはタッチセンサー式を採用をしているため、指で触れるだけで操作ができます。また、スイッチが反応すると操作音が鳴ります。

- △ 注意 下記のような場合にはタッチセンサーが正常に作動しないことがあります。
- ・指や手が乾燥している場合
 - ・指以外のもので触れたとき (例:手袋、ボールペンなど)

■各種アラーム音について

状態	ディスプレイ	説明
待機中	本体に電源ケーブルを差し込んだ時 以下、[待機中]	約2秒間ピーと鳴る 全ディスプレイが点灯し、約4秒後に○が薄く表示され、その他は消灯
	水タンクや水槽内に水がない状態で電源を入れた時	5回ピーと鳴る ☰の一番下のラインだけ赤く点滅
	Maxラインを超えて給水した時	5回ピーと鳴る ☰のみ5回白く点滅し、待機中になる
作動中	作動中にMaxラインを超えて給水した時	5回ピーと鳴る ☰が5回白く点滅する
	作動中に水タンクを本体から外した時	2回ピッと鳴る ☰の一番下のラインが赤く点灯
	作動中に外した水タンクを本体に戻した時	☰の一番下のラインが赤から白に変わり点灯する

※水の残量により、☰のラインの数は変動します。

■メモリー機能

運転停止時の設定(タイマーを除く)を記憶するメモリー機能がついています。


待機状態から再起動させると、前回使用時の設定で運転が開始されます。

※ACプラグをコンセントから抜くと記憶された設定はリセットされます。

リモコンについて

■電池の交換方法

初めてリモコンを使う場合、またはリモコンにセットした電池の残量がなくなった場合は、下記を参考に電池をセットしてください。



1. リモコンの電池カバーをスライドさせてから上に持ち上げて取り外します。
2. 電池ボックス内部の表示に従い、+とーの向きに注意して単4形乾電池2本(別売)をセットします。
3. 1と逆の手順でカバーを元に戻します。


△ 注意 ・新旧・異種の電池を混ぜたり、+とーの向きを間違えてセットしたりしないでください。リモコンの破損や故障の原因となります。
・長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。

■操作ボタンの名称と使い方

リモコンの赤外線発光部を本体の受光部に向け、操作ボタンを押してください。

※本体からの距離は3m以内の場所で使用してください。また、本体とリモコンとの間に障害物があると、リモコンの操作に正しく反応しません。

※リモコン内部にはマグネットが内蔵されており、使用しないときは本体の左右側面に取り付けることができます。



リモコンについて


■操作ボタンの表示とはたらきについて



電源ボタン

電源のON / OFF

本体の電源スイッチと同じ働きをします。



加湿量設定
ボタン

加湿量の設定 約150（弱）/ 250（中）/ 350（強）ml/h

本体の加湿量設定スイッチと同じ働きをします。



OFFタイマー
設定ボタン

OFFタイマーの設定 2 / 4 / 6時間

本体のOFFタイマー設定スイッチと同じ働きをします。



ONタイマー
設定ボタン

ONタイマーの設定 6時間

リモコンでのみ設定できます。

ONタイマー設定ボタンを押すと、ONタイマーが設定されます。

ONタイマー設定中は電源スイッチが点滅し、6時間後にミストの噴霧が開始されます。

ONタイマー設定中にもう一度ONタイマー設定ボタンを押すと、ONタイマーが解除されます。



LED表示
ボタン

ディスプレイLED表示のON / OFF

本体のLED表示スイッチと同じ働きをします。

※ディスプレイLED表示が非表示の時にLED表示ボタン以外のボタンを押すと、ディスプレイLED表示のOFFは解除されます。

使用方法

1. 電源に接続する

電源コードの電源コネクターを本体の電源ソケットに差し込み、ACプラグもコンセントにしっかりと差し込みます。

2. 給水する(7ページ記載の使用前の準備を参照)

トップカバーを外します。水の量を確認して、不足していれば給水を行います。水タンクカバーとトップカバーをしっかりとはめます。

※作動中に給水表示の一番下のラインが赤く点灯した際は、水タンクの水が足りないことを表しています。新しい水を水タンクに補充してください。

給水されると、水位レベル表示が白く点灯し水位を表示します。

※水がMaxラインを超えると、アラーム音が5回鳴り、給水表示が白く点滅します。
水の入れすぎにご注意ください。

3. 運転を開始する

本体の電源スイッチに触れるか、リモコンの電源ボタンを押すと、ディスプレイが点灯し、ミストが噴霧されます。

4. 加湿量を設定する

(8/11ページ記載の加湿量の設定スイッチ/ボタンの項目参照)

加湿量設定スイッチに触れるか、リモコンの加湿量設定ボタンを押して、好みの加湿量に調節してください。初期設定は、弱になっています。

本体には加湿量の設定を記憶するメモリー機能がついています。待機状態から再起動させると、前回使用時の加湿量で運転が開始されます。

5. OFFタイマーを設定する

(8/11ページ記載のOFFタイマー設定スイッチ/ボタンの項目参照)

OFFタイマー設定スイッチに触れるか、リモコンのOFFタイマー設定ボタンを押して、OFFタイマーを設定してください。

初期設定は、連続運転になっています。

タイマー設定時は、設定時間が経過すると、ピッと音が鳴ってディスプレイLED表示が消灯し、運転を停止します。

※本体内部のミストを出し切るため、約5秒間ファンが作動し、その後停止します。

6. ONタイマーを設定する

(11ページ記載のONタイマー設定ボタンの項目参照)

ONタイマーはリモコンでのみ設定できます。リモコンのONタイマー設定ボタンを押して、タイマーを設定してください。

ONタイマー設定時は、電源スイッチが点滅し、6時間後に運転を開始します。

7. ディスプレイLED表示のON / OFF

(8/11ページ記載のLED設定スイッチ/ボタンの項目参照)

ディスプレイLED表示を消すには、LED表示スイッチに触れるか、リモコンのLED表示ボタンを押してください。

その際、LED表示スイッチは薄く表示されます。

再度LED表示スイッチに触れるか、LED表示ボタンを押すと、ディスプレイLED表示が再表示されます。

使用方法

8. 運転を停止する

作動中、電源スイッチに触れるか、リモコンの電源ボタンを押すと、ディスプレイLED表示が消灯し、運転を停止します。その際、電源スイッチは薄く表示されます。

※本体内部のミストを出しきるため、約5秒間はファンが作動し、その後停止します。

※再度運転を開始すると、運転を停止した時の設定(タイマーを除く)が記憶されています。

設定は電源コードをコンセントから抜くとリセットされます。

■ 自動OFF機能

作動中に水タンク内の水がなくなると、自動的に運転を停止します。アラーム音が5回ピーと鳴り、給水表示の一番下のラインが赤く点滅します。

アロマトレイについて

1. 水タンクにセットされているアロマトレイ(ミストガイド)を取り出す

水タンクカバーを外した状態で、ミストガイドを上へ引っ張り、アロマトレイを取り出してください。


2. アロマトレイにセットされているアロマパッドに

アロマオイルを染み込ませる

アロマトレイにアロマパッドがセットされていることを確認してください。

市販のアロマオイルやエッセンシャルオイルなどを、2~3滴アロマパッドに染み込ませます。

次にアロマトレイ(ミストガイド)を水タンクのミスト吹出口にしっかりとセットします。



- 必ずアロマトレイを取り出してから、アロマオイルやエッセンシャルオイルを染み込ませてください。
- アロマオイルを本体に付着させないでください。破損・故障の原因になります。
- アロマオイルまたはエッセンシャルオイルが本体やアロマトレイの外側に付着した場合は直ちに拭き取ってください。またアロマトレイの外側にアロマオイルが付着した状態で水タンクにセットしないでください。
- アロマオイルまたはエッセンシャルオイルをアロマトレイから溢れるまで入れすぎないでください。
- 本製品専用のアロマパッド以外は使用しないでください。
本体の破損、故障の原因になります。

△ 注意

■ アロマパッドの交換

- アロマパッドが汚れてきた場合や、異なる種類のアロマオイルやエッセンシャルオイルを使用する場合は、アロマパッドを交換してください。
- アロマパッドは洗って再使用することができません。
- アロマトレイはアロマパッドを外して中性洗剤などで洗い、水気を良く拭き取ってから、上記のアロマトレイの使用方法に従ってセットしてください。
- 交換用アロマパッドは別売しております。
ご購入の際は販売店または弊社へご連絡ください。

アロマオイルやエッセンシャルオイルなどについて

△ 注意

- 炎に近づけないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 衣服などに付着した場合は、大量の水で流した後、自然乾燥してください。
乾燥機は使用しないでください。発火する恐れがあります。
- 手に付着した際は、直ちに手を洗ってください。
- 取り扱いについては、アロマオイルやエッセンシャルオイルに付属の取扱説明書をよくご確認ください。

排水方法

排水の前には必ず電源を切ります。

ACプラグをコンセントから、電源コネクターを本体電源ソケットから抜いてください。

■水タンク

4ページの構成図を参照の上、水タンクを本体から取り出してください。

アロマトレイを取り外し、タンク内に残っている水を背面側からきれいに捨ててください。

※ディスプレイのある方が正面です。

△ 注意 水タンクを持つ際は、ハンドルを持って移動してください。
タンク底にある給水弁を押すと中の水が漏れ出るので注意してください。

■本体水槽部


4ページの構成図を参照の上、全パーツを本体から取り出してください。

水槽内に残っている水を、必ず排水方向から捨ててください。

※排水する際は絶対に送風口側から排水しないでください。送風口から本体内部に水が入ると、故障の原因になります。



※本体水槽部のフロートが外れた場合は、下図を参考に、①の部分を差し込んだ後、②の部分をはめ込んで、取り付け直してください。フロートは平らな面が上になるよう注意して取り付けてください。




△ 注意 本体と水タンク内の水はご使用の度に完全に排水してください。
水が残った状態で放置や保管をすると雑菌やカビが繁殖することがあります。

メンテナンス方法

お手入れの前には必ず電源を切り、コンセントからACプラグを、本体から電源コネクターを抜き、本体内の水を排水してください。排水方法は15ページを参照してください。ヒーター部の熱が完全に冷めたことを確認してからお手入れを行ってください。

■振動板

水で濡らした綿棒でやさしく掃除をしてください。
△注意 振動板に強い力を加えないでください。



■本体外側・水タンクカバー・トップカバー・本体水槽部分

水で濡らして固く絞った布で拭き取ってください。

■水タンク・給水弁


ご使用の度に排水し、よく乾燥させてください。
また、定期的に水で濡らして固く絞った布で拭き取り、乾かしてください。

■抗菌カートリッジ

水道水ですすぎ洗いをしてください。

■エアフィルター

エアフィルターカバーを取り外し、エアフィルターを取り出してください。
エアフィルターは水道水でよく洗い、十分に乾かしてから取り付けてください。



1. エアフィルターカバー上部のつまみをゆっくりと手前に引きます。
2. フィルターカバー上部と下部の4つのツメを外して、カバーを取り外します。
3. お手入れが終わったら、逆の手順でエアフィルターとエアフィルターカバーを元に戻します。

■アロマトレイ

アロマパッドを外して中性洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってから、本体にセットしてください。

△ 注意 シンナーやベンジン、アルコールなどは変色、変質するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。

△ 注意 保管する場合は、必ず電源コードをコンセントから抜き、水タンクと本体内部の水を排水し、お手入れを行った後、完全に乾いてから保管してください。

抗菌カートリッジについて

抗菌カートリッジは、水タンク内で雑菌が繁殖するのを抑制する手助けをするものです。雑菌繁殖や異臭により健康を害してしまう恐れがあるので、必ず抗菌カートリッジを本体の水タンク部分に装着して使用してください。

抗菌カートリッジの交換の目安は6ヶ月～1年です。

※使用する水質によって、交換目安期間は変動します。

※効果がなくなると雑菌が繁殖したり、異臭を放つ可能性があります。

※抗菌カートリッジを使用している場合でも、雑菌の繁殖を完全に抑制することはできませんので、水はご使用の度に排水してください。

※抗菌カートリッジに触れても人体や動植物には無害ですが、口に入れたりしないでください。

※抗菌カートリッジ内の金属の一部が黒く変色することがあります、品質に問題はございません。

故障かな？と思ったら

■「故障かな？」と思った時は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

●電源が入らない/一瞬だけ電源が入るがすぐ消えてしまう

- ACプラグ及び電源コネクターはコンセントまたは本体電源ソケットに正しく接続されていますか?
→本製品及びコンセントとの接続を確認してください。
- 水タンクに水は入っていますか?または少なくなっていますか?
→水タンクに給水してください。水がない場合は、作動しません。

●ミストが出ない/ミストの出が悪い

- 水タンクカバーとトップカバーはきちんとまっていますか?
→カバーがきちんとまっているとミストが出ない原因になります。給水後は必ずカバーがきちんとまっていることを確認してください。
- 振動板が汚れていませんか?
→13ページのメンテナンス方法を参照の上、振動板の清掃をしてください。
- 吸気口をふさいでいませんか?
→吸気口がふさがれると、空気が流れずミストが出にくくなります。
下に吸気口をふさぐものがない場所で使用してください。
- 風のある場所で使用していませんか?
→エアコンの近くなど気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなる場合があります。

●電源を切ってもミストが出る

- 本体内部のミストを出しきるため、運転を停止した後5秒間はファンが作動し、その後停止します。故障ではありません。

●タッチセンサースイッチが反応しない

- 指や手が乾燥していると反応しないことがあります。

●リモコンの操作に本体が反応しない

- 電池の残量が少ない場合、本体が反応しないことがあります。
- 本体の赤外線受光部が隠れる場所に置いていませんか?
→赤外線受光部が隠れているとリモコンの操作に反応しません。赤外線受光部が隠れない場所に移動させてください。

上記内容で問題が解決しない場合は、ご購入先へご連絡ください。その他お問い合わせは弊社までご連絡ください。エレス株式会社:03-6809-0320

△ 注意 お客様ご自身での修理は危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

水タンクに次亜塩素酸水を入れて使用しないでください。

△ 注意 有人空間への次亜塩素酸水の噴霧による人体への安全性については、評価方法が確立されておらず、効果が不確定です。絶対に水タンクへ入れないでください。

別売品



交換用アロマパッド
10枚セット
¥600 (税別)



交換用エアフィルター
5枚セット
¥600 (税別)



抗菌カートリッジ
¥1,500 (税別)

※ご購入の際は、販売店またはエレス株式会社:03-6809-0320までご連絡ください。

仕様

サイズ	: 約206 × 206 × 303 mm
重量	: 約2.2 kg (本体のみ)
材質	: ABS
電源	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 70W
水タンク容量	: 約4L
連続使用時間	: 約11 時間 (加湿量最大時) ※1
加湿量	: 最大350 ml/h 3段階調節 ※1
加湿方式	: 超音波&PTCヒーター
OFFタイマー	: 2 / 4 / 6時間
ONタイマー	: 6時間
適用床面積	: 10畳 ※1
付属品	: リモコン(単4形乾電池×2本は別売) / 電源コード / アロマパッド / 抗菌カートリッジ / エアフィルター

※1使用環境(温度・湿度)、電源により異なります。

保証規定

保証書

- 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。
 - 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
 - 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
 - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
 - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※ 通信販売等でのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などで購入日が明確に判るものと一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

商品名 : エルズ ヒュミディファイアー プラス

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名/取扱い店名/印

この保証書は無効です。

輸入販売元

ELAICE エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6 Tel: 03-6809-0320 www.elalice.jp support@elalice.jp

保証期間
ご購入日より
1年