

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
 - 保証期間内で次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
 - 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
 - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
 - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

保証書

商品名 : iFan Porta mini アイファンポルタミニ

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名・取扱い店名/印

本書は無効です。

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

輸入販売元

ELAICE

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6


エレス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp sales@elaice.jp

iFan アイファンポルタ ミニ Porta mini

Compact Powerful Rechargeable Fan

取扱説明書

アイファンポルタミニをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。



保証書付き

⚠️安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、充電中は充電用 USB ケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。異常を感じた際は使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り販売店、または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると感電やケガ、動作異常の原因となります。
- 充電用 USB ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- 充電用 USB ケーブルを抜き差しするときは必ず根本部分を持って抜き差ししてください。ケガや事故、破損の原因となります。
- 水につけたり、水を掛けしないでください。また水洗いは絶対にしないでください。感電やショート、発火の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。
- 子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
 - ストープなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器の近く
 - 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
 - 乳幼児の手が届くところ



取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- USB プラグ、microUSB プラグ、microUSB ポート、USB ポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置かないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 充電をしたまま放置をしないでください。
- 布状のものをかぶせないでください。ケガや故障、破損の原因となります。
- ガードにひも状のものや髪の毛などを近付けないでください。巻き込まれケガをするおそれがあります。
- 付属のスタンドクリップをスタンドとして使用する場合は、平らで安定した場所で使用してください。
- 付属のスタンドクリップをクリップとして使用する場合は、落下するおそれがあるので厚みが 5mm~20mm 以内のものに挟んで使用してください。
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。



その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音があるなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

製品の廃棄について




危険 製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。




この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

※廃棄の際は各自自治体の指示に従ってください。

各部名称



■充電用 USB ケーブル



■スタンドクリップ




充電方法

1. 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売りの USB-AC アダプターやモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。

〔注意〕 付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。

2. 本体のポートカバーを開けて充電用 USB ケーブルの microUSB プラグを microUSB ポートに差し込みます。
3. 充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了すると緑に変わります。

■パソコンなどの USB ポート



△注意

- ・充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外して使用してください。
- ・充電状態を長く継続したり、充電をしながらファンを使用すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約 500 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。**1 ヶ月に 1 度、50%程度**の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

メンテナンス方法

1. スイッチが OFF になっていることを確認してください。充電中や給電中、使用中にメンテナンスはしないでください。
 2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
- ※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してから使用を開始してください。


■電源を入れる

スイッチを押すと、運転ランプが青く点灯し運転が開始されます。スイッチを押すごとに風量を切り替えることができます。

← 弱 → 中 → 強 → OFF →

■卓上ファンとして使用する場合

1. 付属のスタンドクリップをスタンドクリップ差込口（穴）に差し込みます。左右ともしっかりと奥まで差し込んでください。
2. ヘッドとグリップの間を図のように折り曲げて、スタンドクリップを溝に合わせて挿入し、角度を調節して使用してください。




△注意

- ・必ず平らで安定した場所で使用してください。
- ・ヘッドの向きを傾けすぎると、バランスを失い倒れる可能性があります。
- ・ツルツルした表面の上で使用すると、滑ってしまう可能性があります。置く場所を変えるか、風量を弱めて使用してください。

■クリップを使用する場合

1. 付属のスタンドクリップをスタンドクリップ差込口（穴）に差し込みます。左右ともしっかりと奥まで差し込んでください。
2. ヘッドとグリップの間を図のように折り曲げて、スタンドクリップを溝に合わせて挿入し、角度を調節して使用してください。
3. 厚みが 5 ～ 20mm 以内の物をスタンドクリップとグリップの間に挟んで使用してください。



△注意

- ・柔らかい素材やツルツルした素材に挟むとしっかりと固定されない場合があります。電源を入れる前に必ずしっかりと固定されているかを確認してください。固定されない場合は使用しないでください。
- ・スタンドクリップがスタンドクリップ差込口（穴）にしっかりと固定されていないと、外れて落下などの原因となり危険です。
- ・指などを挟まないように注意してください。
- ・クリップを使用したことによる落下によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負いかねます。

■バッテリーチャージャーとして使用する場合

1. 充電する各種機器とそれに対応する充電用ケーブルを接続します。
2. 充電用ケーブルの USB プラグを USB ポートに接続し、スイッチを **2 秒以上** 長押ししてください。
3. 給電ランプが赤く点灯し給電が開始されます。給電を中止したい場合はスイッチを 2 秒以上長押ししてください。給電が終了したらケーブルを外してください。※給電中はファンを使用することは出来ません。

各種機器への給電の目安

バッテリー容量が約 1800mAh のスマートフォンを約 85% 給電可能
 ※スマートフォンを給電する際におよそ 30% 程度の電力ロスが発生します。
 ※スマートフォンの電源を切った状態で給電した弊社実測値です。
 給電中、接続機器に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで給電できない場合があります。

仕様

入力	: DC 5V 750 mA (USB 充電式)
出力	: DC 5V 1000 mA
充電電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7 V 2200 mAh
充電時間	: 約 4 時間
連続使用時間	: 約 2.5 ～ 9 時間
外形寸法	: 約 90 × 35 × 195 mm
本体重量	: 約 135 g
材質	: ABS (本体) / PP (羽根)
付属品	: 充電用 USB ケーブル、スタンドクリップ
製造国	: 中国

- ※ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。
- ※ 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。
- ※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。