安全上の注意



誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・ 障害を負う可能性が想定される内容。

- 万一、煙が出ている。変なにおいや音がするなどの異常状能の まま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を 切り、充電用ケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- 充電用ケーブルの加工、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ
- たりしないでください。故障の原因となります。 お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電 の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊 社にご依頼ください。
- 病院内や航空機の中など高度な安全を要求される場所では絶 対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類 などの誤動作の原因になります。
- 車やバイク、自転車の運転中には使わないでください。音量設定には十分気をつけてください。
- 充電が終わったら、そのまま放置をせず必ず充電用ケーブルを 取り外してください。



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性 及び物的損害の発生が想定される内容

- お手入れの際は安全のため本製品から充電用ケーブルを抜い
- ◆本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。 故障・破損の原因となります。
- 直射日光の当たる所や熱器具の近くなど高温になる所に放置 しないでください。本製品に障害を与え、火災・感電の原因と
- 国呂場や温気の高い場所では使用しないでください。また 水などを掛けないでください。火災・感電・故障の原因となり
- 小さなお子様の手に届くところに保管しないでください。
- 精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の 発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避
- ■屋外で使用する場合は周りの安全に十分に注意して、使用して ください。

Bluetooth®ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG,INC.の商標、

電波に関する注意事項

- ◆本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療 用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識 別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無 線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。 ● 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び
- 特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていな いことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、 または電波の発射を停止した上、混信回避のための処置等 (例えば、パーティションの設置など)をお願い致します。 ●その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して
- 電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起き た時は、弊社までお問合せください。

~ノイズや音切れが発生する場合~

- ●他の Bluetooth 機器または電子レンジなど、電磁波を発生する機器は Bluetooth 接続に障害を起こす場合があります。 接続した Bluetooth 機器を、上記の機器から離れた場所で再度 お試しください
- 本製品と接続した Bluetooth 機器の間に障害物(金属、人体、 壁など)があると、Bluetooth 接続に障害を起こす場合がある ので、障害物を取り除いてから再度お試しください。

■製品の廃棄について-

① 注意)電池の交換はできません。

🗘 Li-ion

この製品にはリチウムポリマー電池を使用しています。 不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店 、お持ちください。

※廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。

輸入販売元

AICE エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp sales@elaice.jp


保証規定

- 1. 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本 保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いた
- 2.保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
- (1) 本保証書の紛失、あるいは提示がない
- (2) 本保証書への未記入、改ざんが認められる (3) 販売店による、印、購入年月日の記入がない
- (4) お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷
- (5) 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷 (6) 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認め られる故障や損傷
- (7)注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えて
- 4,送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご
- 負担をお願いします 5. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切
- ください。
- 6.本保証は日本国内においてのみ有効です。※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを 一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付し

保証書

商品名: エアフォンII (デバイス名: ST-821)

ご購入日: お名前 ご住所 お電話 Eメール 販売店名・取扱店名/印 本書は無効です。 保証期間 ご購入日より



Bluetooth Ver.4.2

Model: ST-821

AirphoneII エアフォンII 取扱説明書

エアフォン Π をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。 この説明書は保証書も兼ねているので、お読みになった 後も大切に保管してください。




(1) 注意

本製品は Bluetooth 対応のすべての機器との接続動作を保証し たものではありません。また接続する機種やバージョンによっては正しく操作・機能しない場合があります。

※ 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合が

リモコンの説明



①マイナス(-)ボタン ②マイク ③インジケーターランプ赤 ④マルチボタン ⑤インジケーターランプ青 ⑥プラス(+)ボタン ⑦microUSB ポート

■付属品





仕様

デバイス名 · ST-821 電源

: DC5V (USB 電源からの充電式) : リチウムポリマー蓄電池 バッテリー

3.7V 70mAh

Bluetooth 性能 : Bluetooth V4.2

対応プロファイル: A2DP、AVRCP、HFP、HSP 充雷時間

· 約 1~2 時間 :約3~4時間 連続音楽再生 連続通話時間 :約3~4時間

連続待受時間 :約80時間* 伝送距離 : 最大半径 約 10m (障害物がない場合)

動作環境 : 0~40℃ サイズ : リモコン 約12.3×8.4×57.5 mm

イヤフォン 約 27 x 27 x 17mm ケーブル長 約 66cm

重量 :約13g

: 充電用ケーブル、クリップ 付属品

※ 通信を行う Bluetooth 機器との距離が長い場合など消費電力が 増加するため通話や再生、待ち受け時間が短くなる場合があり

電源の ON/OFF 方法

■ 電源を ON にする マルチボタンを約2秒間長押しすると、電源がONになります。ONになると起動音が鳴り、インジケーター ランプ赤と青が交互に点滅しサーチ(探索)・モードに

なります。 ■ 電源を OFF にする マルチボタンを約2秒間長押しすると、インジケー ターランプが消灯します。

充電方法

- 1. 充電用ケーブルの USB プラグを、下記の USB 出力 ポートへ接続します。
- ○パソコン等の USB ポート
- ○予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプター
- ○モバイルバッテリー(別売)
- 2. 充電用ケーブルの microUSB プラグを本体の microUSBポートに差し込みます。
- 3. 充電中はインジケーターランプ赤が点灯し、充電が 完了すると消灯します。 △ 無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。 △ 付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。

内蔵バッテリーについて・

- ■バッテリーの交換は出来ません。
- 充放電可能回数は約300回です。
- ■バッテリーは正常に使用した場合でも劣化する 消耗部品です。バッテリーの消耗は特性であり 故障ではありません。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから 行ってください。バッテリーが常に満充電に近い 状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなり
- ■バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッ テリーの寿命を縮めてしまいます。 1ヶ月に1度は50%程度の充電を行ってください。

ペアリング方法

- 1. ご使用の前に充電をしてから使用を開始してください。
- ※ 充電が不十分の場合は、充電をしてから使用してくだ さい。
- 2. マルチボタンを約2秒間長押しして電源を入れます。 起動音が鳴りインジケーターランプ赤と青が交互に 点滅し、サーチ(探索)・モードになります。
- 3. 使用機器の電源を入れ、設定の Bluetooth ペアリング 選択画面を開き、リストにデバイス名 [ST-821] が 表示されるのを待ち、選択します。
- ※ リストにデバイス名が表示されるまで時間がかかる 場合があります。しばらく経ってもリストに表示さ れない場合は、本製品の電源を入れ直してから再度 お試しください。
- ※ 使用機器に PIN コード入力画面が出る場合は、「0000」 を入力してください。
- 4. ペアリングが成功すると、接続音が鳴りインジケーター ランプ青が約5秒ごとに点滅します。
- ※ ペアリングされずに約8分経過すると、本製品の電源 は自動的に切れます。

「iOS 端末の場合]



[Android 端末の場合]



音楽を聴く

■ 再生 / 一時停止

ペアリング完了後にマルチボタンを押すと音楽を再生 します。音楽再生中にもう一度押すと、一時停止します。

■ 曲送り/曲戻し

音楽再生中にプラス(+)/マイナス(-)ボタンを 押します。

プラス(+)ボタン : 曲送り マイナス(–)ボタン : 曲戻し

■ 音量調整

プラス (+) /マイナス (-) ボタンを長押しすると、音量を調節することが出来ます。

最大/最小音量に達した時には通知音が流れます。

- ※ 音量を最大 / 最小にしても希望の音量を得られない場合は、ペアリングした接続端末側で音量を調整して ください。
- △ バッテリー残量が少なくなると通知音が鳴り、電源が 切れます。

ハンズフリー機能

■ 電話を受ける ペアリングしたイヤフォンから着信音が聞こえたら、 マルチボタンを1回押します。

■ 電話を切る

通話を終了するにはマルチボタンを1回押します。 音楽再生中は、通話終了後再び音楽が再生されます。

※ 接続端末によって異なる場合があります。

■ 受話音量を調節する

音楽再生中にプラス(+)/マイナス(-)ボタンを長 押します。

■ 電話をかける

ペアリングした接続端末側で発信操作を行ってください。 その後の出力先の切替は、ご使用の端末機器の操作方法 に従って行ってください。

クリップの使用方法



付属のクリップを使用してシャツや上着 などに留めることができます。

ハンズフリー機能についての補足

ペアリング完了後、マルチボタンを連続で2回押すと、 最新の発信履歴にリダイヤルされ、ハンズフリーで電話を 掛けることが出来ます。