

保証書

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 - パッキンの取り付け不良やお客様の過失による漏水のとき。
 - 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
- 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

商品名：アクアライト

ご購入日： 年 月 日

お名前：

ご住所：

お電話： Eメール：

販売店名・取扱店名／印

本保証書は無効です。

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

TP08V01

輸入販売元

ELAICE

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6

エレス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elalice.jp sales@elalice.jp


Aqua Light アクアライト

取扱説明書

アクアライトをお買い上げ頂きありがとうございます。

アクアライトを正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前に必ず本取扱説明書をお読みの上、ご使用してください。

また、本取扱説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。



安全上のご注意

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 万が一、電池から漏れたアルカリ液が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲の恐れがあります。
- お子様だけで使用させないでください。
また、お子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤使用により思わず事故を起こす原因となります。
- 電池の+一極を正しく入れてください。
発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
- 本体にはアルカリ電池以外は使用しないでください。
液漏れや発熱、破裂の原因となります。
- 電池ボックスや電池ケース内に水が入ったときはご使用を中止してください。
事故と故障の原因となります。
- 新しい電池と古い電池、使用した電池や鉛柄、種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
電池を漏液、発熱、破裂させる原因となります。
- 絶対に分解・改造はしないでください。
けがや故障の原因となります。
- 本体を踏んだり、落としたり、たたいたり、衝撃を与えないでください。
破損の原因となります。破損が疑われるときは、すぐに電源を切り、電池を抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。
感電、事故、故障の原因となります。
- 真っ暗な状態での使用は避け、足元がわかる程度の明るさを確保して使用してください。
真っ暗にすると、転倒するなど事故の原因となります。

注意


人が障害を負う可能性や、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 長期間（3ヶ月以上）使用しないときは、電池を抜いてください。
液漏れなどにより、本体の破損や、けがの原因となります。
- 高温になる場所、ストーブなどの加熱機器の近くや直射日光の当たるところでは置かないでください。
色あせ、熱による変形、故障の原因となります。
- LEDを点灯させている時は、LEDを直視しないでください。
目をいためる原因となります。
- パッキンに異常がないか、常に確認してください。
パッキンについた汚れやパッキン自体の劣化、キズなどを確認してください。そのまま放置すると、防水性能が低下し、本体に水が入り、事故や故障の原因となります。
- 入浴剤を入れたバスタブ、ジェットバスやバブルバスなどでは使用しないでください。
故障の原因になります。
- 電池ケースや裏ぶたの取りはずしは、必ず本体の水気をしっかり拭き取り水気のない乾燥したところで行なってください。
故障の原因となります。
- アクアライトは45°Cを越えるお湯の中に1時間以上放置しないでください。
故障の原因となります。
- お手入れのときはシンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などを使わないでください。
変色、変形、故障の原因となります。



製品の廃棄方法について

- アクアライトおよび梱包材、電池の廃棄方法については、各自治体の指示に従って行ってください。

各部名称および機能説明



リモコン



使用方法

1. リモコンを防水ケースに入れ、しっかりと閉めてください。
2. 本体に向けて、リモコンの電源 ON ボタンを押してください。
3. 好きな色、モード、明るさにしてお楽しみください。

※初めてご使用される場合は、リモコンの電池ケースについている絶縁シートを外してください。

※毎回、ご使用の前にパッキンの状態を確認してください。パッキンが切れていたり、割れていたり、汚れなど付着していると防水性能に影響があります。

※アクアライトのリモコンは赤外線を使用しております。お使いの環境によっては他のリモコンに反応してアクアライトが誤作動したり、アクアライトのリモコンでお使いの電気製品が誤作動する可能性があります。ご注意の上ご使用ください。

※本体が反応しない場合は、電池残量が少ないと考えられます。新しい電池に交換をしてください。

お手入れ方法


使用後は、水を乾いた布で拭き取り乾燥させてください。汚れが落ちない場合は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色、変質するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。

本体の電池交換方法

1. 本体の裏ぶたを反時計方向に回して取り外します。
2. 別売の単3アルカリ電池3本を電池ボックス底部に印されている+一極を間違えないよう取り付けてください。
3. 裏ぶたを時計方向に回して取り付けます。
取り付けが不十分だと漏水の原因となります。
裏ぶたが回らなくなるまでしっかりと回してください。

リモコンの電池交換方法

1. リモコンの裏側が上になるように、ひっくり返してください。
2. リモコンの電池を交換する場合は、つまみを下図の方向に押しながら電池ケースを下に引き出してください。



※付属の電池はサービス電池です。
十分な残量が残っていない場合がございます。
その場合は、新しい電池に交換してご使用ください。

※電池はC2025リチウムコイン電池を使用してください。
新しい電池は+極を上にして電池ケースに取り付けてください。

防水性能について

アクアライトは防水仕様となっておりますが、お風呂などの水回りで使用する場合は以下の点に十分ご注意ください。

- パッキンの状態を確認してください。
パッキンが切れていたり、割れていたり、汚れが付着していると漏水の原因になります。
- 本体を水深1.5m以上の水中で使用しないでください。
- 本体を45°Cを超えるお湯の中で使用しないでください。
- 真水、水道水、雨水以外の液体（石鹼水、温泉水、海水など）は防水対象外です。
- リモコン自体は水仕様ではありません。
必ず付属の防水ケースの中に入れてから使用してください。
- リモコンの防水ケースは防沫仕様です。水の中に沈めたり、大量の水をかけたりしないでください。
- 防水ケースは使用前に完全に閉めた状態で防沫テストを行ってください。

仕様

本体電源	: 単3アルカリ電池(別売)
リモコン電源	: CR2025リチウムコイン電池(付属)
本体サイズ / 重量	: φ80×28mm / 70g
リモコンサイズ / 重量	: 86×40×7mm / 15g
電池持続時間	: 約6.5時間(白色LED使用時)
本体材質	: ABS、PC
リモコン材質	: ABS、PVC(防水ケース)
使用環境温度	: 10~45°C
生産国	: 中国
付属品	: リモコン、防水ケース

※付属のリチウムコイン電池はサービス電池です。
お早めに交換してください。