

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、印・購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
- 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

保証書

商品名：ベッドライト

ご購入日： 年 月 日

お名前：

ご住所：

お電話： Eメール：

販売店名・取扱店名／印

本保証書は無効です。

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

10909TP

輸入販売元

ELAICE 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
エレス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elalice.jp sales@elalice.jp

Bed Light ベッドライト

Motion Sensor Line LED Kit

[センサー付きテープLEDキット]

取扱説明書

保証書付



「ベッドライト」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は保証書も兼ねているので、お読みになった後も大切に保管してください。

※ 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

安全上の注意



誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性がある内容。

- 心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しないでください。また、装着している方に近づけないでください。機器が誤作動する危険があります。
- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。
煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- 付属されているACアダプター以外は絶対に使用しないでください。
火災や故障をおこしたり、感電するおそれがあります。
- 使用中、ACアダプターが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止してください。
ショートしたり、発火をするおそれがあります。
- 高温になる場所、湿気の多い場所には置かないでください。また、ストーブなどの加熱機器の近くや直射日光の当たるところには放置しないでください。
発火や火災の原因になるおそれがあります。
- ACアダプターは奥までしっかりと差し込んでください。
差し込みが不十分な場合、発熱や発火するおそれがあります。
- 濡れた手で、「ベッドライト」や各コネクタやプラグ部分、ACアダプターに触れないでください。
感電をするおそれがあります。
- 絶対に分解・改造はしないでください。
火災や故障をおこしたり、感電やけがをするおそれがあります。
- 水につけたり、水をかけたり濡らさないでください。
感電をしたり、ショート、火災の原因となります。
- ケーブルを傷つけたり、破損するようなことはしないでください。
火災をおこしたり、感電をするおそれがあります。
- 乳幼児が手を触れたり、口に入れたりしないように十分注意してください。
やけどやけが、思わぬ事故のおそれがあります。
- 異臭・異音がした場合や、本体が異常に熱くなるなどの症状が生じた場合は、すぐに使用を中止してください。
そのまま使用を続けると、火災や感電などの事故や故障の原因になります。



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生がある内容。


- LEDテープや各ケーブルはしっかりと固定してください。
足を引っ掛けで転倒などすると、思わぬ事故のおそれがあります。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。
けがをしたり、故障の原因になります。
- 電波を出す家電製品の近くに設置しないでください。
電波を出す家電製品、またはベッドライトの誤作動の原因になります。
- 高温多湿の場所には設置しないでください。
変形や変色の原因になります。
- ACアダプターの抜き差しは、プラグ部分を持っておこなってください。
ケーブル部を引っ張ると破損して感電、ショートの原因になります。
- 屋外には設置出来ません。
事故や故障の原因になります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
事故やトラブルの原因になります。

仕様


テープ LED 長さ	約 120 cm
AC アダプター	入力 AC 100-240 V 50/60 Hz 出力 DC 12V 0.5 A
	ケーブルの長さ 約 143.5 cm
消費電力	3 W (最大)
光源	LED (数量 36 個)
全光束	約 240 ルーメン (最大)
色温度	約 3000 K
センサー範囲	約 100 度 / 3 m
点灯時間タイマー	約 30 秒 ~ 10 分
使用環境温度	5°C ~ 40°C
材質	ABS
セット内容	テープ LED / センサユニット / 調光コントローラー / ACアダプター / ケーブルクリップ / 取付ネジ / 両面テープ

各部名称


■センサユニット




■テープ LED



■調光コントローラー



■ACアダプター




■取付用付属品



接続方法


テープ LED、調光コントローラー、センサユニット、AC アダプターを図の通り接続し、最後に AC アダプターをコンセントに差し込んでください。



センサーの検知

ベッドライトは周囲が暗い場所で、人体から放射される赤外線の変化を検知し自動的に点灯します。

■センサー検知エリア




(注意)

- 検知範囲は、外気温、服装、移動速度、進入方向、体温、周囲の明るさにより、大きく変化します。
- センサユニットと人体の間に障害物があると検知できません。
- 検知エリア内でも、人がしばらく静止した場合は検知できない場合があります。
- 犬、猫などの動物も検知し点灯する場合があります。
- センサーの検知距離は約 3m 以内です。

使用方法

●タイマーの設定方法（点灯時間の設定方法）



- 点灯時間は約30秒～10分の間で設定が可能です。
- ダイヤルで点灯時間を設定してください。
- 目盛りのないダイヤル式なので、正確な時間設定は出来ません。
- 点灯時間は何度か試して、調節してください。

(注意) 点灯時間はACアダプターをコンセントに差し込む前にセットしてください。

●調光コントローラー（明るさ調節方法）

- ライト点灯後LIGHTボタンを押します。
- SPEED / BRIGHTボタンを押し、明るさを調節します。（全8段階）

補足

一度設定した明るさやモードは記憶されるので、ON/OFFを繰り返してもリセットされません。

調光コントローラーの操作はセンサーが働きライトが点灯している間のみ操作可能です。

■MODEボタン（通常の点灯で使用する場合は、MODEボタンを使用する必要はありません。）



- ライト点灯後、MODEボタンを押すと、ライトが点滅します。
通常の点灯に戻す場合はLIGHTボタンを押してください。

■SPEED / BRIGHTボタン



- ライト点灯中に1秒以上長押しすると、手動でOFFに出来ます。
- MODEボタンを押した後、ライト点滅中に押すと、点滅スピードを変えることが出来ます。

■LIGHTボタン



- MODEボタンを押してライトが点滅した場合、LIGHTボタンを押すと、通常の点灯に戻ります。

設置方法

1. センサユニットとテープ LED の貼付場所を決めます。

※一度設置場所に仮設置し、動作確認を行ってください。

※センサユニットは付属の取付ネジでも固定することが出来ます。

2. センサユニットとLED テープを両面テープで固定します。

貼付場所についたほこりや油、水分をキレイに拭き取り乾燥させてください。

補足 設置場所に応じて、LED テープの長さを調節できます。



テープ LED の長さは120cmです。

10cm単位で切り長さを調節することが出来ます。

切る時は必ず「×」マークの線に沿って切ってください。

(注意) テープ LED プラグの逆側から切って調節してください。

3. 各ケーブルとセンサユニット、AC アダプターを接続します。（接続方法参照）

4. 点灯時間を設定し AC アダプターをコンセントに差し込みます。

ケーブルは強く引いたりしないでください。

5. 明るさを調節します。

点灯しない場合は、接続方法を参照の上、各ソケット、プラグが正しく接続されているかを確認してください。

【設置例】

