

取扱説明書


保証書付



本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。
この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みにな
った後も大切に保管してください。

※ 本製品の仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

各部名称



●充電用ケーブル

●変換ステレオミニプラグケーブル

※一部スマートフォンで通常使用が出来ない時、または
延長ケーブルとしてご使用ください。

音楽の再生方法

【Bluetooth 接続の場合】

1. 本製品の電源スイッチを中央の [❖] マークに合わせ、本製品と使用機器を
ペアリングさせます。
(ペアリング方法参照)

2. 使用機器とのペアリングが完了したら、音楽を再生してください。


【ステレオミニプラグ接続の場合】

1. 本製品のステレオミニプラグをプレーヤーのイヤフォンジャックに差し込みます。

2. 本製品の電源スイッチを [ON] に合わせ、音楽を再生してください。

注意

- 本製品での音量調整は出来ません。使用機器側で行ってください。
- 使用後は電源スイッチを [OFF] に合わせ電源を切り、使用機器からステレオ
ミニプラグを取り外して、保管をしてください。
- ステレオミニプラグ接続時、一部特殊な出力のスマートフォンには使用出来
ない場合があります。付属の変換ステレオミニプラグケーブルを使用機器と
ステレオミニプラグの間に差し込みお試しください。



安全上の注意

⚠

警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が
想定される内容。

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の
原因となります。すぐに電源を切り、充電用ケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを
確認して販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- 充電用ケーブルの加工、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
故障の原因となります。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の
点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 万一、本製品を落として異常を感じた際は、ただちに電源を切り、充電用ケーブルを抜いて、
販売店または弊社までご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 病院内や航空機の中など高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。
特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

⚠

注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が
想定される内容

- 万一、異物が本製品の内部に入った場合は、本体の電源を切り充電用ケーブルを抜いてから
販売店または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると故障の原因となります。
- お手入れの際は安全のため本製品から充電用ケーブルを抜いてください。
- 長時間使用しない場合は、充電をしたまま放置をしないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。
- 直射日光の当たる所や熱器具の近くなど高温になる所に放置しないでください。
- 本製品に障害を与え、火災・感電の原因となります。
- 風呂場や湿気の高い場所では使用しないでください。また、水などを掛けしないでください。
- 火災・感電・故障の原因となります。
- 本製品のスピーカー部分や開口部から金属類やとがったものなど異物を差込んだりしない
でください。故障の原因となります。
- 小さなお子様の手に届くところに保管しないでください。
- 精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生
する場所などでの使用・保管は避けてください。


ペアリング方法

1. 本製品の充電が十分にされているかを確認し、使用を開始してください。


2. 本製品の電源スイッチを中央の [❖] マークに合わせると、
起動音が鳴り、LED ライトが点灯し、サーチ (探索) ・
モードになります。

3. 使用機器の電源を入れ、Bluetooth ペアリング選択
画面を開き、リストに本製品のモデル名 [XV-BS63] が
表示されるのを待ち、選択します。
※リストにモデル名が表示されるまで時間がかかる
場合があります。しばらく経ってもリストに表示
されない場合は、本製品の電源を入れ直してから
お試しください。
※使用機器に PIN コード入力画面が出る場合は、「0000」を入力してください。


4. ペアリングが成功すると、接続音が鳴ります。



[Android スマホの場合]



[iPhone の場合]



仕様

型番	: XV-BS63		
電源	: USB DC 5 V (USB 電源からの充電式)		
バッテリー	: リチウムイオン蓄電池 3.7 V 300 mAh		
Bluetooth 仕様	: Bluetooth Ver. 2.1+EDR		
伝送距離	: 最大半径 約 10m (障害物がない場合)		
付属品	: 充電用ケーブル、変換ステレオミニプラグケーブル		
サイズ	: Φ 55 x 53.5 mm	重量	: 約 75 g
送信周波数	: 100 Hz~20 kHz	対応プロファイル	: A2DP
定格出力	: 3 W	充電可能回数	: 300 ~ 500 回
充電時間	: 約 1.5 ~ 2 時間	連続再生時間	: 約 2.5 ~ 4 時間 ※
材質	: ABS / PC / 合成ゴム	製造国	: 中国

※ 連続再生時間は音量や使用環境によって異なる場合があります。

電波に関する注意事項

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ライ
ンなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) 及び特定小電
力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局、並びに
アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、
速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、混信回避のための処置
等 (例えば、パーティションの設置など) をお願い致します。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した
場合など、何かお困りのことが起きた時は、弊社までお問合せください。

～ノイズや音切れが発生する場合～

- 他の Bluetooth 機器または電子レンジなど、電磁波を発生する機器は Bluetooth 接続に
障害を起こす場合があります。接続した Bluetooth 機器を、上記の機器から離れた場所で
再度お試しください。
- 本製品と接続した Bluetooth 機器の間に障害物 (金属、人体、壁など) があると、Bluetooth
接続に障害を起こす場合があるので、障害物を取り除いてから再度お試しください。

内蔵バッテリーについて


- 満充電の状態を長時間維持したり、バッテリーが空の状態でも長期放置すると、バッテリーの
寿命を縮めてしまいます。(バッテリーの交換は出来ません。)
- 長期間使用せずに保管する時はバッテリーが 0 の状態から 40 分 ~ 50 分程充電して保管を
してください。

満充電、またはバッテリーが 0 の状態で保管すると電池が著しく劣化します。

- Bluetooth®ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG,INC. の商標または登録商標です。
- iPhone ワードマーク及びロゴは Apple,Inc. の商標または登録商標です。
- Android ワードマーク及びロゴは Google,Inc. の商標または登録商標です。

充電方法

1. 本製品の電源スイッチを [OFF] に合わせ、図のようにプラグホルダーから
ステレオミニプラグを取り出します。



2. 付属の充電用ケーブルとステレオミニプラグを接続します。
奥までしっかりと差し込んでください。

3. 充電用ケーブルの USB をパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差
し込んだ USB-AC アダプターの USB 出力ポートへ接続します。
(USB-AC アダプターは付属しておりません。)

4. 充電が開始されると、LED ライトが点灯します。

5. 充電が終了すると LED ライトが消灯します。
充電が完了したら充電用ケーブルとステレオミニプラグを取り外してください。

注意

充電をしながら音楽の再生を行うと、充放電を繰り返し、電池の寿命が短く
なります。

