

スマートランタン ダイナモ

Smart Lantern Dynamo 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。安全にお使い頂く為に必ず本書をお読みの上、使用を開始してください。

安全上のご注意 ※下記注意事項をよく読み、必ず守ってください。

⚠ 警告・注意

- LED ライトをのぞきこんだり人や動物に向けしないでください。視力低下や目に障害が残る可能性があります。
- 本製品は防水仕様ではありません。屋外で使用する際は、川や池、雨などの水に直接あたらない場所で使用してください。
- 本製品に強い力をかけたり重いものを置かないでください。
- 本製品を投げたり、振り回したりしないでください。
- 手回し充電をする際は、指などを挟まないように気をつけてください。
- 高温多湿な場所には置かないでください。火災などの災害につながる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所に、長時間置くと変色や劣化する恐れがあります。
- 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
- 濡れた手で触らないでください。感電する恐れがあります。
- 分解、改造は絶対にしてしないでください。
- 本製品の使用により、生じた損害、逸失利益又は第三者からのいかなる請求についても、当社では一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

バッテリーの劣化を防ぐため、定期的な点灯、及び動作確認を行ってください。※1ヶ月に1度1分間程度の手回し充電をしてください。

推奨手回し回数は毎秒約3回です。
※ゆっくり回しすぎると十分な充電が出来ない可能性があります。
※早く回しすぎると故障の原因になります。


保証規定

- 1 保証期間内に正常な状態で使用していて故障した場合には、本保証書記載内容に基づき無料修理致します。但し、消耗品及び付属品は除きます。
 - 2 保証期間でも次のような場合は有料修理となります。
 - ①ご購入日が明確なお買い上げ明細(レシート)をご提示されない場合
 - ②ご購入日が特定できない場合
 - ③本書と製品、製品貼付けラベル等の内容が一致しない場合
 - ④お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - ⑤火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障及び損傷
 - ⑥誤った使用、指定以外の電源、不当な修理や改造、解体による故障及び損傷
 - ⑦一般家庭での使用以外(業務での使用等)による故障及び損傷
 - 3 修理はお買い上げ頂いたお店へお買い上げ明細をご提示の上ご依頼ください。
 - 4 送付による修理依頼の場合、往復送料はお客様のご負担になります。
 - 5 本保証規定は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
 - 6 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。
- ※通信販売等でご購入の場合などは、お買い上げ票など、ご購入日が明確なものと一緒に保管しておき、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

使用方法

■ LED ライトの点灯方法
電源スイッチを押すと LED ライトが点灯します。

1 度押す	LOW モード点灯
2 度押す	HI モード点灯
3 度押す	消灯



充電ケーブル差込口
(給排気口)

■ ランタンの使用方法

- ① 必ずカバーを開けてランプシェイドを広げ、再びカバーを閉じます。
- ② 電源スイッチを押すと LED ライトが点灯します。
- ③ ランプシェイドを閉じる場合は、カバーを開けて折りたたんでください。※無理に力を加えると破損の原因になります。


■ 充電方法

[手回しで充電をする場合]
LED ライトを消灯の状態にしてハンドルを図のように回して充電します。充電中は充電ランプが赤点灯します。



[パソコンや USB-AC アダプタ (別売) を使用して充電をする場合]

- ① LED ライトを消灯の状態にしてください。
- ② 付属されている充電ケーブルの細いほうの端子を本体の充電ケーブル差込口に差し込みます。
- ③ パソコンの USB ポート、または別売の USB-AC アダプタの USB ポートに USB 端子を差し込みます。
- ④ 充電ランプが赤く点灯し充電が開始されます。
- ⑤ 充電ランプが緑になると充電が完了です。充電ケーブルを外してください。



※ 充電が完了したら、速やかに充電ケーブルを外してください。

仕様

電池：リチウムイオン電池
電池容量：300mAh/3.7V
外形寸法：約Φ84 x 50 ~ 120mm
重量：約 168g
光 束：65 lm(HI) / 15 lm(LOW)
材 質：ABS/POM/PE/TPE
光 源：LED (電球色)
付 属 品：充電ケーブル
フル充電後の連続点灯時間目安※：約 4.5 時間 (LOW) / 約 40 分 (HI)
手回し充電後の連続点灯時間目安※：約 11 分 (LOW) / 約 4 分 (HI)
※ハンドルを毎秒約3回転のペースで、1分間回した後の目安

elaICE エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
TEL: 03-6809-0320 www.elaice.jp sales@elaice.jp