


エモイ
emoi **H0021**
SMART LEAF SPEAKER

スマートリーフ スピーカー



取扱説明書・保証書

本製品を正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に必ず
この取扱説明書をお読みの上、ご使用を開始してください。
この取扱説明書は保証書もかねておりますので、大切に保管してください。

目次

●目次 / 仕様	1
●安全上の注意 / 電波に関する注意	2・3
●各部名称	4
●スピーカー機能 (Bluetoothペアリング方法) / (音楽の再生方法)	5・6
●ハンズフリーフォン機能(スピーカーフォン機能)	7
●USB出力機能	8
●APPのインストール	9
●APPセッティング方法	10
●APP操作方法	11・12
●APP注意事項	13
●保証書	14・巻末

仕様

品 名	SMART LEAF SPEAKER [H0021]
サイズ / 重 量	Φ 75 x 128 mm
付 属 品	充電用ケーブル
電 源(USB対応)	入力 : DC5V 1000 mAh Max. 出力 : DC5V 1000 mAh
バ ッ テ リ ー	3.7 V 1750 mAh / 充電可能回数 : 約500回
充 電 時 間	約2〜3 時間
ス ピ ー カ ー	3 Ω 3.0 W
Bluetooth 仕様	Bluetooth Ver. 4.0
周 波 数 範 囲	70 Hz - 18 kHz
伝 送 距 離	最大半径 約10 m (障害物がない場合)
連 続 使 用 時 間	音楽のみ : 約8時間

安全上の注意



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が想定される内容。

- 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。
すぐに電源を切り、充電用ケーブルを抜いて使用を中止してください。
煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- 濡れた手で本製品にふれたり、充電用ケーブルの抜き差しをしないでください。
- 充電用ケーブルの加工、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- 分解、修理、改造はしないでください。内部の点検、調整、修理は弊社にご依頼ください。
- 異物が本製品の内部に入った場合は、本製品の電源を切り、充電用ケーブルを抜いてから販売店または弊社にご連絡ください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 病院内や航空機の中など高度な安全を要求される場所では使用しないでください。
特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。



注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

- お手入れ及び、本製品を移動させる場合は安全のため電源を切り、充電用ケーブルを抜いてから行ってください。
- お風呂場や湿気の高い場所、水がかかる場所で使用や保管をしないでください。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くなど、高温になる場所で使用や保管をしないでください。
- 本製品を落としたり、破損した状態で使用しないでください。
- 本製品の開口部に指定以外の機器接続や異物を差込んだりしないでください。

安全上の注意



禁止


**本製品が故障する可能性及び物的損害の発生が
想定される内容。**

- 精密な電子機器のため、強い衝撃や振動が加わる場所での使用や保管をしないでください。
- ベンジン、シンナー、合成洗剤等で清掃しないでください。変色、変形、溶解することがあります。
- 充電が終わったら、必ず充電用ケーブルを取り外してください。所定の充電時間を超えて充電した場合、内部電池が発熱、発火、破裂する危険性があります。
また、電池の寿命が著しく短くなります。
- 小さなお子様やペットの近くで使用や保管をしないでください。


電波に関する注意

- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。他の機器の影響によって、通信の速度や距離が低下することや、切断されることがあります。
- 本製品は電波法に基づく小電力データ通信システムとして認証を受けています。
したがって、本製品の使用について無線局の免許は必要ありません。ただし製品の分解や改造、認証表示を消すことは禁止されています。

各部名称





充電用ケーブル



スイッチの説明


- ⏻ 電源のON/OFFP5
- ▶||| 音楽の再生/一時停止P6
- ▶||| ハンズフリーフォンの受話と終了 ...P7
- アラーム音のOFFP13
- 音量ダウン / 曲戻しP6
- + 音量アップ / 曲送りP6
- USB USB給電の開始/終了P8



🎵 スピーカー機能 (Bluetoothペアリング方法)

● 端末と本製品をBluetoothでペアリングする方法

1. 本製品の  を長押し (約 2 秒) 後、Bluetoothランプ (白) が点滅した状態で、端末のBluetooth機能をONにします。
2. 端末のBluetooth設定画面から「emoi Plant Speaker」を選択します。
3. ペアリングに成功するとペアリング完了音が鳴り、Bluetoothランプ (白) が点灯にかわります。



※ Bluetooth 機能が搭載されている端末を使用してください。

※ Bluetooth 設定画面での表示に時間がかかる場合や、ペアリングが出来ない場合は、一度本製品の電源を OFF にしてから上記手順をやり直してください。

※ 本製品は複数台の端末と同時にペアリングする事ができないので注意してください。

※ 端末のペアリング手順や表示については、使用される端末や OS バージョンによって異なります。使用される端末に付属している取扱説明書をご確認ください。

🎵 スピーカー機能

● 音楽を再生する方法

1. Bluetoothペアリング方法 (P5)に従い、端末と本製品をペアリングします。
2. 端末で音楽を再生するか本製品の▶IIを押すと音楽が再生されます。



スイッチの説明

▶II 1 回押す度に再生 / 一時停止を繰り返します。

⊖ ● 1 回押す ➡ 押す度に音量ダウン
● 長押し (約 2 秒) ➡ 曲戻し

⊕ ● 1 回押す ➡ 押す度に音量アップ
● 長押し (約 2 秒) ➡ 曲送り

※ 音量は本製品側で 15 段階に設定ができます。

※ 最大音量に達する際、⊕を押すと通知音がします。

※ 基本的に音量設定は、端末側、本製品側でそれぞれ別の設定となりますが、
APPにより音楽を再生する場合は、端末と本製品の音量表示は連動します。

㊦) ハンズフリーフォン機能（スピーカーフォン機能）

● 電話の着信時に本製品で通話をする方法

Bluetoothペアリング方法(P5)に従い、端末と本製品をペアリングします。

※ ペアリングしていないと通話は出来ません。

※ 通話開始・終了は端末・本製品でも操作可能です。



【本製品での受話操作】

1. 着信コールが鳴ったら ▶IIを押すと通話が開始されます。
2. 通話中に ▶IIを押すと通話が終了します。
※ 着信コール中に ▶IIを長押し(約 2 秒)すると着信を拒否できます。



【Android端末での受話操作】

1. 着信コールが鳴ったら ☎で応答すると本製品で通話が開始されます。
※ 機種によっては通話画面で 📞 ヘッドセットを選択してください。
2. 端末で通話を終了するとハンズフリーフォン機能も終了します。



【iPhone / iPadでの受話操作】


1. 着信コールが鳴ったら ☎で応答すると端末で受話します。
2. 端末画面の 📞 オーディオを選択。
3. 端末画面の 📞 emoji Plant Speakerを選択。
4. 端末で通話を終了するとハンズフリーフォン機能も終了します。

※ スピーカー機能で音楽再生中に着信があった場合、自動的に音楽再生を一時停止して本製品から着信コールが鳴ります。通話を終了すると音楽が再び自動再生されます。

USB 出力機能

● USB充電が可能なスマートフォン等の端末を、本製品のバッテリーから給電する方法

1. 本製品の  を長押し (約 2 秒) して、Bluetoothランプが点滅、もしくは点灯していることを確認します。
2. スマートフォン等の各端末に付属している専用の充電用USBケーブルを電源出力ポートに接続します。
3. 本製品のUSBスイッチを押すと給電を開始します。
4. 再度スイッチを押すと給電が終了します。



- ※ 一部機器によっては対応しない製品もあります。
- ※ バッテリー機能は本製品に蓄電されたバッテリーを出力します。使用した際は本製品のバッテリー残量が減少する為、スピーカー機能の使用可能時間が短くなります。
- ※ 本機能と併用してスピーカー機能を同時に使う事は可能ですが、バッテリーの消費量も大きくなります。
- ※ 別売りの USB アクセサリーを使用することができます。
詳しくは各アクセサリの取扱説明書をご参照ください。



APP のインストール

● Bluetooth機能を使用するAPP (アプリケーション) のインストール方法

※ APPによって端末で本製品を操作したり、使用できる機能が追加されます。



iPhone/iPad等のApple製品はAPP Store内にて
🔍 **emoi smart** で検索し、【 **emoi smart** 】をインストールしてください。



Android製品は PLAYストア 内にて
🔍 **emoi smart** で検索し、【 **emoi smart** 】をインストールしてください。

QRコード、下記URLからもダウンロードできます。
【emoi.com/support】



※ 一部の端末によっては、操作できない製品もあります。


※ Bluetoothペアリング方法 (P 5) に従い、本製品と端末がペアリング完了後 APPによる操作が可能となります。



APPセッティング方法

- APP (アプリケーション) で本製品を操作する時のセッティング方法
※ (iPhone)での操作画面です。

1. Bluetoothペアリング方法 (P 5) に従い、端末と本製品がペアリングされた状態でAPPを起動します。




2. APP画面の【 H0021 】を選択。




iPhone / iPadの場合はH0021を選択後、下記 3 へ進んでAPP内にて再度、Bluetoothのペアリングを行います。

3. APP画面内でペアリング (iPhone / iPadのみ)



Bluetoothを選択



タップするとペアリングが開始されます。
Connected になるとペアリングが完了です。




APP 操作方法



Music

Music (ミュージック)操作画面

※ (iPhone)での操作画面です。



🔊 音量調整

※ 本製品側で音量調節した時はAPP側も連動して音量が調節されます。

◀◀ 曲戻し

▶ 音楽の再生/一時停止


▶▶ 曲送り



USB

USB出力操作画面

※ (iPhone)での操作画面です。



USB出力のON/OFF

USB機器を接続した時に出力の調節が出来ます。
(0~1000mAh)



APP操作方法



Timing

Timing (タイミング)設定画面

※ (iPhone) での操作画面です。

A USB Output ☐

① Turn on time 00:00

② Turn off time 00:00

A USB出力のタイマー

① ONタイマー時間設定

② OFFタイマー時間設定

B 🎵 Auto music ☐

① Turn on time 00:00

② Turn off time 00:00

B 音楽再生のタイマー

① ONタイマー時間設定

② OFFタイマー時間設定

C 🕒 Alarm

① Alarm 1 00:00 ☐

② Alarm 2 00:00 ☐

C アラーム

① ONタイマー時間設定①

② ONタイマー時間設定②

※ ご使用の端末の設定によって、00 : 00の後に午前/午後やAM/PMが表示される場合があります。



APP の注意事項

❗ Timing (タイミング) 設定時の注意



Auto music (オートミュージック)を設定する時は、予約したい曲をAPPのMusic (ミュージック)画面にて選択し、一時停止状態にしてください。また、作動させたい時間 (ON/OFF設定時刻) に、使用する端末の電源が切れていたり、Bluetoothが未接続または、本製品に電波が届かない場合は、作動しませんのでご注意ください。



USB Ooutput (アウトプット) とAlarm (アラーム) は、タイマー設定を完了した後であれば、端末の電源をOFFにしても、設定した時刻に作動します。但し、本製品の電源がOFFの場合は作動しません。



Auto music (オートミュージック)、Alarm(アラーム) は同時に使用できますが、Auto music (オートミュージック) と Alarm (アラーム) が同時刻に設定された場合は、Alarm (アラーム)が優先されます。

※Auto music (オートミュージック) 再生中に、Alarm (アラーム) 設定時刻になった場合は、Alarm (アラーム) 音が鳴ります。

※Music (ミュージック) 音及びAlarm (アラーム) 音は本製品の▶||を1回押すとOFFにできます。



「APP上での操作ができない」、「ペアリングができない」などの不具合が発生した場合は、一度本製品の電源をOFFにして、再度電源をONにして動作を確認してください。

または、ピンなどの先の細いもので本製品の底面にあるリセットボタン (穴) を押してください。

※本製品の仕様及びアプリケーションは、改良のため予告なく変更される場合があります。

保証書

保証規定

- 1 保証期間内に正常な状態で使用していて故障した場合には、本保証書記載内容に基づき無料修理致します。但し、消耗品及び付属品は除きます。
 - 2 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - ① 本保証書の所定事項の未記入、文字を書き換えられたもの、販売店名/販売日の記載がない場合。
 - ② 本保証書と製品のシリアルナンバーが一致しない場合。
 - ③ お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損。
 - ④ 火災、地震、水害、公害、指定以外の電源の使用、その他の天変地異による故障及び損傷。
 - ⑤ 使用上の誤り及び不当な修理、分解、改造による故障及び損傷。
 - ⑥ 一般家庭用以外での使用(例えば業務用など)時の故障及び損傷。
 - 3 修理はお買い上げの販売店もしくは、弊社まで保証書をご提示の上、ご依頼ください。
 - 4 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - 5 本保証書は日本国内の使用においてのみ有効です。
- ※ 通信販売などで販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、修理依頼の際に保証書に添付してください。

免責事項

- 1 本製品を接続した接続機器の故障、破損、及びデータの損失については保証いたしかねます。
- 2 本製品の仕様及びアプリケーションは、改良のため予告なく変更される場合があります。
- 3 電波干渉の発生により使用できない場合があります。
- 4 本製品に対して、全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。

Serial Number

「
」

H0021
VERSION 1.0
Japan version

商品名	: SMART LEAF SPEAKER (H0021)		
保証期間	: 購入日から1年間		
氏名	:		
住所	: 〒		
電話	:		
Eメール	:		
購入日	:	年	月 日
販売店名・取扱店名 / 印			

この保証書は無効です。

輸入販売元 _____

ELAICE 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
エレス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp sales@elaice.jp

- ※ Bluetooth®ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG,INC. の商標または登録商標です。
- ※ iPhone ワードマーク及びロゴは Apple Inc. の商標または登録商標です。
- ※ Android ワードマーク及びロゴは Google Inc. の商標または登録商標です。