

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - (1)本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - (2)本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - (3)販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - (4)お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - (5)火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 - (6)改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - (7)注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
- 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

保証書

商品名 : エルズライト

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名・取扱店名/印

保証書は無効です。

保証期間
ご購入日より
1年

TP0701

輸入販売元


ELAICE 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
エリス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp sales@elaice.jp

エルズライト
L's light

Rechargeable LED Light

取扱説明書

保証書付



エルズライトをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。
この説明書は保証書も兼ねているので、お読みになった後も大切に保管してください。

※ 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

安全上の注意



誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が
想定される内容。

- 万一、煙が出てい、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、
火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、専用 USB ケーブルを抜いて
ください。煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- 専用 USB ケーブル以外は絶対に使用しないでください。
火災や故障をおこしたり、感電するおそれがあります。
- 使用中、専用 USB ケーブルが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止してください。
ショートしたり、発火をするおそれがあります。
- 高温になる場所、湿気が多い場所には置かないでください。また、ストーブなどの
加熱機器の近くや直射日光の当たるところには放置しないでください。
発火や火災の原因になるおそれがあります。
- 濡れた手で、専用 USB ケーブルの抜き差しはしないでください。
感電をするおそれがあります。
- 絶対に分解・改造はしないでください。
火災や故障をおこしたり、感電やけがをするおそれがあります。
- 本体や専用 USB ケーブルを水につけたり、水をかけたり濡らさないでください。
感電をしたり、ショート、火災の原因となります。
- 専用 USB ケーブルを傷つけたり、破損するようなことはしないでください。
火災をおこしたり、感電をするおそれがあります。
- 乳幼児の手の届く所で使用したり保管をしないでください。
やけどやけが、感電をするおそれがあります。
- 充電をしたまま放置しないでください。
火災や故障の原因になります。
- 異臭・異音が生じた場合や、本体が異常に熱くなるなどの症状が生じた場合は、すぐに
使用を中止してください。
そのまま使用を続けると、火災や感電などの事故や故障の原因になります。



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が
想定される内容


- 安定した場所に設置してください。
不安定な場所では本体が倒れて故障するおそれがあります。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。
けがをしたり、故障の原因になります。
- 高温多湿の場所には置かないでください。
変形や変色の原因になります。
- 本体の可動角度以外は曲げないでください。
故障の原因になります。
- 本体を急に曲げたり、同じ場所を繰り返し折り曲げないでください。
故障の原因になります。
- 専用 USB ケーブルの抜き差しは、USB プラグ部を持っておこなってください。
ケーブル部を引っ張ると破損して感電、ショートの原因になります。
- ソファや机の端にかけて使用する際は落下しないようしっかり設置してください。
けがや故障の原因になります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
事故やトラブルの原因になります。

内蔵バッテリーについて


- バッテリーの交換は出来ません。
- 充放電可能回数は約 500 回です。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。
バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。
1ヶ月に1度、50%程度の充電を行ってください。

各部名称

■本体



- ① LED 発光面
- ② 角度調整アーム
- ③ 電源スイッチ
- ④ 色温度切替スイッチ (3段階)
- ⑤ 明るさ調節スイッチ (6段階)
- ⑥ 充電ランプ / 残量表示ランプ
- ⑦ microUSB ポート (充電用)



■専用 USB ケーブル


- ⑧ USB プラグ
- ⑨ microUSB プラグ



充電方法

1. 専用 USB ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプター (別売) の USB 出力ポートへ接続します。
(注意) 専用 USB ケーブル以外は絶対に使用しないでください。
2. 専用 USB ケーブルの microUSB プラグを本体の microUSB ポートに差し込みます。
3. 充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。

■パソコンなどの USB ポート



(注意) 充電をしながらライトを点灯させると、充放電を繰り返し、電池の寿命が短くなるので、必ず電源を OFF にして充電をしてください。

仕様

サイズ	約 562 × 65 × 21 mm (まっすぐ伸ばした状態)
重量	約 385 g (本体のみ)
電池容量	3.7V 2000mAh
定格消費電力	3W
電源	リチウムポリマー電池 (充電可能回数: 約 500 回)
充電入力	USB DC5V 1000mAh Max.
材質	アルミ、シリコン
光源	LED (2色)
調光	6段階
調色 (色温度)	3色 ウォーム: 3100K / ナチュラル: 4200K / ホワイト: 5400K
照度	約 840 ルクス (直下 20cm ナチュラル色最高照度)
全光束	約 189 ルーメン
連続使用時間	約 3 ~ 30 時間 ※明るさによって変動します。
充電時間	約 2 ~ 3 時間 ※充電時間は接続機器の電源供給能力により変動します。
使用環境温度	5℃ ~ 40℃
付属品	専用 USB ケーブル

操作方法

安定した場所に置いて、操作をしてください。

エルズライトの充電が十分にされているかを確認し、使用を開始してください。
※充電が不十分の場合は、十分に充電をしてから使用を開始してください。

■タッチスイッチ

電源スイッチ、色温度切替スイッチ、明るさ調節スイッチは高感度で微細な変化を感知するタッチスイッチです。指で触れるだけで操作が出来ます。

【タッチスイッチの注意事項】

下記のような使用状態では、正常に動作しない場合があります。

- ・指や手が乾燥している場合
- ・指以外のもので触れたとき (例: 手袋、ボールペンなど)
- ・人以外が触れたとき (例: ベットなど)
- ・軽く触れたり、瞬間的に触れたとき
- ・急激な温度変化のある場所で使用したとき
- ・電子機器などのノイズの影響を受けたとき

■電源の ON/OFF



- ・タッチするごとに LED が点灯 / 消灯します。
- OFF にしたときの明るさや色温度を記憶するので、再度 ON にすると前回 OFF にしたときの明るさや色温度で点灯します。

■色温度切替スイッチ (3段階)



- ・タッチするごとに色温度を切り替えることができます。
- ホワイト → ナチュラル → ウォーム

■明るさ調節スイッチ (6段階)

電源を ON にして、明るさ調節スイッチを指で軽くスライド、またはタッチすると、明るさを 6 段階に調節ができます。

- ・指で左から右にスライド、またはタッチすると明るくなります。



暗 → 明


- ・指で右から左にスライド、またはタッチすると暗くなります。




暗 → 明

■可動角度

可動角度、0 ~ 180°以上には曲げないでください。



(注意) 可動角度以外に無理に曲げないでください。



■電池残量について

残量表示ランプが青く点滅したら、充電をしてください。

お手入れ方法

本体の汚れは、かたく絞った布で拭き取ってください。
汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。
シンナーやベンジン、アルコールなどは変色、変質するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。

(注意) 充電中のお手入れは絶対にしないでください。

■製品の廃棄について

⚠ 危険	製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。
⚠ 注意	電池の交換はできません。

Li-ion この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。
不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

※廃棄の際は各自自治体の指示に従ってください。