

# Moistair 取扱説明書


本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

本製品を正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前に必ず本取扱説明書をお読みの上、ご使用を開始してください。また、本取扱説明書は保証書もかねておりますので、大切に保管してください。

## 目次

---

安全上の注意	1-2
各部名称・仕様	3
使用方法	4
排水方法・メンテナンス方法	5
故障かなと思ったら	
抗菌セラミックボールについて	6



## ■安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

図記号の説明  禁止を示しています。  行為を強制したり指示したりすることを示します。

### **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容

 修理技術者以外の人は分解したり修理しないでください。

分解禁止  
火災・感電・ケガの原因になります。

 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、はさみこんだり、加工しないでください。

火災・感電・ケガの原因になります。

 本体や電源プラグに何か異常が生じた時は、直ちにコンセントから電源プラグを抜き、使用を中止してください。  
異常のまま使用すると火災や感電などの事故や故障の原因になります。

 ミスト吹出口や本体の隙間などにピンや針金などの異物を入れないでください。  
感電やケガ・故障の原因になります。

 子供だけで使わせたり、乳幼児に手の届く場所やベットの近くで使用したり保管をしないでください。  
感電やケガなど思わぬ事故の原因になります。

 水につけたり水をかけたりしないでください。  
ショート・感電・故障の原因になります。

 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

 お手入れや給水の際は必ず電源プラグを抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やケガの原因になります。

 ミスト吹出口や吸気口などの開口部をふさがないでください。

正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。

 吹出口から噴霧されるミストは故意に吸入しないでください。

健康を害する場合があります。

 風呂場や脱衣所など高温多湿の場所での使用や保管はしないでください。

ショートや感電・故障の原因になります。

 オ手入れの際は、必ず台所用中性洗剤を使用してください。

塩素系・酸性・酵素系の洗剤は故障の原因になるので使用しないでください。

## **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容



プラグを  
抜く

使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化により感電・漏電火災の原因になります。



禁止

パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、家具、楽器、壁にあたるところでの使用はしないでください。

ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因になります。



禁止

落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

破損や動作不良、故障の原因になります。



禁止

本体をカーペットなどの柔らかい繊維の上に直接置いて使用しないでください。

感電やショートして発火する恐れがあります。



強制

必ず常温の新しい水道水を使用してください。

ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると水垢が多くなったり、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。お湯は変形や誤作動の原因になるので使用しないでください。



注意

結露に注意してください。

破損の原因になります。結露の恐がある場合は、本体内の水を取り除いてください。



強制

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

傾いた場所や高い場所、不安定な場所には置かないでください。

転倒して水をこぼしたりすると本体の破損、ケガの原因になります。



禁止

振動板を直接手で触れたり、傷つけたり押したりしないでください。

事故や故障の原因になります。



禁止

使用しないときは、水を捨ててください。カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になります。



禁止

犬や猫など、ペット用として使用しないでください。

破損や動作不良、火災など事故の原因になることがあります。





禁止

アロマオイルは使用しないでください。本製品はアロマオイルに対応しておりません。

変色や変形、故障の原因になります。

## ■各部名称




## ■仕様


サイズ	: 180x180x375mm
重量	: 約 1.02kg
電源	: 100V 50/60Hz
消費電力	: 33W
タンク容量	: 約 2.8ℓ
加湿量	: 約 300ml/h
材質	: ABS/PP

## ■使用方法

1. 本体から水タンクを取り外してください。




2. 水タンクを裏返し、給水キャップを反時計回りに回し外してください。




3. 水タンクに水道水と抗菌セラミックボールを入れてください。※水があふれない程度に給水してください。


アロマオイルには対応していません。  
常温の水道水以外は使用しないでください。




4. 給水キャップを水タンクに取り付け時計回りに回してしっかりとしめてください。  
※給水キャップは確実にしめてください。取付けが不完全の場合、水がこぼれることができます。



5. 本体を平らで安定した場所に設置した後  
電源プラグをコンセントにしっかりと差し  
込んでください。



6. 本体の調整ダイヤルを回し電源を入れてミスト量を調整してください。  
※水がなくなると、自動的に運転が停止します。



## ■排水方法


1. 調整ダイヤルを OFF の位置に戻した後、電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 水タンクを本体から外し、本体にたまっている水を必ず排水方向から捨ててください。



**注意** 排水する場合は、絶対に送風口側から排水しないでください。送風口から本体内部に水が入り、故障の原因になります。

3. 水タンクに残った水は、給水キャップを外して排水してください。

※水タンク内の水はご使用ごとに完全に排水してください。水が残った状態で放置や保管をすると水タンク内で雑菌やカビが繁殖することがあります。



## ■メンテナンス方法

お手入れの前には必ず調整ダイヤルを OFF の位置に戻し、電源プラグをコンセントから抜き本体内の水を排水してから行ってください。

### [振動板]

水で濡らした綿棒でやさしく掃除をしてください。

### [本体外側]

水で濡らして固く絞った布で拭き取ってください。

### [水タンク]

ご使用の度に排水し、よく乾燥させてください。

また、定期的に水タンク内に中性洗剤を少量混ぜた水を入れ、給水キャップをしめて軽く振り、内部を洗浄してください。

洗浄後は洗剤が残らないようにしっかりとすすいでください。



※塩素系・酸性・酵素系の洗剤は故障の原因になるので、使用しないでください。

### [抗菌セラミックボール]

水道水ですすぎ洗いをしてください。

### [エアフィルター]

本体底面のフィルターカバーの凹み部分に指を入れて、矢印方向に押しながら手前に引っ張り、エアフィルターを取り出してください。エアフィルターは水道水でよく洗い、十分に乾かしてから取付けてください。



**注意** 保管をする場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体と水タンク内の水を排水し、お手入れを行った後、完全に乾いてから保管をしてください。

## ■故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思った時は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

---

電源が入らない  
一瞬だけ電源が入るがすぐ  
消えてしまう

- 電源プラグはコンセントに正しく接続されていますか？  
→本製品及びコンセントとの接続を確認してください。
  - 水タンクの水は入っていますか？または少なくなっていますか？  
→水タンクに給水してください。水がない場合は、作動しません。
- 

ミストが出ない  
ミストの出が悪い

- 水タンク内の水の量を確認してください。  
→水を入れすぎたり、少なすぎるとミストが正常に発生しません。
- 振動板が汚れていますか？  
→メンテナンス方法をご参照の上、振動板の清掃をしてください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上で使用していませんか？  
→吸気口をふさいでしまい、空気の流れずミストが出にくくなります。  
平らで安定した場所で使用してください。
- 風のある場所で使用していませんか？  
→エアコンの近くなど気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなる場合があります。

注意：お客様ご自身での修理は危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

---

## ■抗菌セラミックボールについて

抗菌セラミックボールは、水タンク内の雑菌の繁殖を防ぎ浄化する為のものです。  
雑菌繁殖や異臭により健康を害してしまう恐がるので、必ず抗菌セラミックボール2個を  
水タンク内に入れて使用してください。

抗菌セラミックボールの交換の目安は2年です。

※効果がなくなると雑菌が繁殖したり、異臭を放つ可能性があります。

※抗菌セラミックボールを使用している場合でも水タンク内の水は使用ごとに交換してください。

※抗菌セラミックボールに触れても人体や動植物には無害ですが、口に入れたりしないでください。

# ⚠ ご使用の前に

## 設置場所について


### ●正しい設置場所

- 必ず安定した平らな台の上に置いてください。
- 右図のように周囲との距離を十分にとってください。

### ●下記の場所には設置しない

- 直射日光のあるところやエアコン  
暖房機の近く（1m以内）など高温に  
なるところには置かないでください。  
変形・変色の原因になります。
- パソコンやテレビなどの電子機器や電気  
製品、家具、壁、カーテン、天井に直接あたるところ  
ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたり  
すると、機器の故障や対象の表面を傷める  
原因になります。

- 床や畳の上  
つまずいて、けがの原因になります。
- カーペットやじゅうたん、布団などの上  
本体が倒れたり、本体底面の吸気口がふさがれると、  
正常に動作せず思わぬ事故やケガ、故障の原因になります。



## ⚠ 注意

加湿量を最大にして運転すると、過加湿により床や壁など周囲が濡れる場合があります。お部屋の湿度に合わせてミスト量を調整してください。  
また、正しい設置場所に置いて使用しているかを確認してください。

## 保証規定

# 保証書

1. 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び、条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。
  2. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
    - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。●本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
    - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。●お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。●火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。●改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。●注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
  3. 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
  4. 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
  5. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
  6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※通信販売等でのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

商品名 : モイステア

保証期間 : 購入日より1年

ご名前 :

ご住所 :

お電話 :

ご購入日 : 年 月 日

販売店名・取扱い店名／印

本保証書は無効です。

輸入販売元

**ELAICE**

エラース株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6 Tel:03-6809-0320 www.elalice.jp sales@elalice.jp