

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容、及び、条件に基づき無料修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
- 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

保証書

商品名 : Sound Drip サウンドドリップ

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名・取扱い店名／印

本保証書は無効です。

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

TOS/JP01

輸入販売元

ELAICE 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
エレス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elalice.jp sales@elalice.jp

安全上の注意



誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性がある
想定される内容

- 万一、煙が出ていて、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、充電用ケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- 充電用ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。
火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 万一、サウンドドリップを落として異常を感じた際は、ただちに電源を切り、充電用ケーブルを抜いて、販売店または弊社までご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 病院内や航空機の中など高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の
発生が想定される内容

- スピーカー部分や開口部から金属類やとがったものなど異物を差込まないでください。万一、異物が内部に入った場合は、サウンドドリップの電源を切り充電用ケーブルを抜いてから販売店、または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると故障の原因となります。
- 充電をしたまま放置をしないでください。
- サウンドドリップ落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。
故障・破損の原因となります。
- 吸盤で取り付ける際は、壁などにしっかりと吸着させてください。
落として破損する原因となります。落下による故障や破損については保証対象外となります。
- 直射日光の当たる所や熱器具の近くなど高温になる所に放置しないでください。
サウンドドリップに障害を与え、火災・感電の原因となります。
- 小さなお子様の手に届くところに保管しないでください。
- 精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。

Sound Drip


【サウンドドリップ】

取扱説明書

サウンドドリップをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。



保証書付

※ 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

※ 本製品を接続したプレーヤー機器の故障・破損については保証いたしかねます。

※ 電波干渉の発生により使用できない場合があります。

※ 本製品に対して、全ての Bluetooth 機器の動作を保証するものではありません。

※ Bluetooth®ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, INC. が保有する商標です。

※ Android ワードマーク及びロゴは Google, Inc. の商標または登録商標です。

※ iPhone ワードマーク及びロゴは Apple, Inc の商標または登録商標です。

使用上の注意

～防滴機能について～

サウンドドリップは IPx4 相当の防滴機能を有していますが、防水ではありません。

IPx4

あらゆる方向からの飛沫（水しぶき）によっても製品には
有害な影響がないという「防滴形」です。

- 水やお湯に浮かべたり、水中に沈めて使用しないでください。
- 大量に水を掛けたり、シャワーなどの水しぶきを直接当てないでください。
- 水気が多く湿度の高い場所で使用する場合は、短時間のご使用にとどめ、使用後は水分を拭き取り、十分乾かしてから、水気のない場所で保管をしてください。
- 水のかかる場所でポートカバーの開け閉めはしないでください。
- ご使用の前に必ずポートカバーが完全に閉まっているかを確認してください。

～内蔵バッテリーについて～

- バッテリーの交換は出来ません。
- 充放電可能回数は約 500 回です。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。
バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまします。**1ヶ月に 1 度、50%程度の充電を行ってください。**


電波に関する注意事項

- 使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
- ご使用の前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、サウンドドリップから移動体識別用の構内無線局に対して、電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、混信回避のための処置等（パーティションの設置など）をお願い致します。
- その他、サウンドドリップから移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きた時は、弊社までお問合せください。

～ノイズや音切れが発生する場合～

- 2.4 GHz 帯の周波数を使用する無線、無線 LAN、他の Bluetooth オーディオ機器または電子レンジなど、電磁波を発生する機器は Bluetooth 接続に障害を起こす場合があります。接続した Bluetooth 機器を、上記の機器から離れた場所で再度お試しください。
- また、サウンドドリップと接続した Bluetooth 機器の間に障害物（金属、人体、壁など）があると、Bluetooth 接続に障害を起こす場合があるので、障害物を取り除いてから、再度お試しください。

各部名称



付属品




充電方法

1. ポートカバーを開けて、サウンドドリップの電源が OFF になっていることを確認してください。



2. 付属の充電用ケーブルの microUSB を、サウンドドリップの充電ポートへしっかりと差し込みます。
3. 充電用ケーブルの USB コネクタをパソコン等の USB 出力ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプターへ接続します。



4. 充電が開始されると、LED ランプが赤く点灯します。

5. 充電が終了すると LED ランプが消灯します。

充電用ケーブルを取り外してください。

6. ポートカバーをしっかりと閉めてください。

△ 注意

充電中にペアリングし、音楽を聞く事は出来ますが、充電時間が長くなり、内蔵バッテリーの寿命を縮めてしまう可能性があるので止めてください。

取付方法

【吸盤で取り付ける方法】

洗面所やお風呂の壁、ガラス、タイル（吸盤サイズより大きいタイル）など平滑な面にしっかりと吸着させて使用してください。

△ 注意

- 四凸面、ざらざらした面、画面などには取り付けないでください。
十分な吸着が得られず、脱落し故障の原因になります。
- 長時間取り付けたまま放置しないでください。
時間の経過と共に、吸着力が弱まります。
落下防止の為、ご使用毎に取り付け直してください。

1. 取り付ける面のホコリや汚れを拭き取ります。

2. 吸盤部分を取り付け面に対し、しっかりと押し付けます。

3. 空気が入っている場合は、空気を押し出すように吸盤部分を指でなぞり空気を抜いてください。

【吸盤以外の取り付け方法】



- ループホールに吸盤部分を通し、輪を作ると、タオルハンガーなどに引っ掛けることが出来ます。（S字フックなども可能）
- 吸盤のタオルハンガーなどの場合はタイプ、強度、吸着力など、十分に確認をしてから取り付けてください。
※ その他、結んだり、フックなどにループホールを通して引っ掛けることが出来ます。

～ Bluetooth プロファイルについて～

Bluetooth 無線技術では、さまざまな機能を持つ機器との接続が想定されているため、機能ごとに通信のルールを決めています。このルールのことをプロファイルと言います。接続のためには、機器同士が同じプロファイルに対応している必要があります。

ペアリング方法

1. サウンドドリップの充電が十分にされているかを確認し、使用を開始してください。
※ 充電が不十分の場合は、十分に充電をしてから使用を開始してください。
2. ポートカバーを開けてください。
3. サウンドドリップの電源スイッチを右にスライドさせ電源を ON にします。
4. サウンドドリップの LED ランプが点滅し、ペアリングが出来る機器を検索するサーチモードになります。
5. 接続機器の電源を入れ、Bluetooth ペアリング選択画面を開き、リストにサウンドドリップのモデル名 [BT-032A] が表示されるのを待ち、選択します。
※ リストにモデル名が表示されるまで時間がかかる場合があります。
しばらく経ってもリストに表示されない場合は、サウンドドリップの電源を入れ直してからお試しください。
6. ペアリングが成功すると、スピーカーからビープ音が鳴り、LED ランプが点滅から点灯に変わります。

[iPhone の場合]



[Android 画面]




Bluetooth 対応機器とペアリングできない時

- 接続機器の Bluetooth 機能が ON であることを確認してください。
- 接続機器が Bluetooth 機器のサーチモードになっているか確認してください。
接続機器により、サーチモードが一定時間で解除される場合があります。
その場合は、もう一度サーチモードにしてください。
- 接続機器が他の機器とペアリング状態でないか確認してください。
1 つのプレーヤー機器に 1 台の Bluetooth 機器のみがペアリングできます。
他の機器とのペアリングを解除して、再度サウンドドリップとのペアリングを行ってください。
- ペアリングは 20 分以内に完了させてください。サウンドドリップはペアリングされずに 20 分経過すると、電源が OFF になります。
再度、サウンドドリップの電源を入れ直し、ペアリングをしてください。
- サウンドドリップ、あるいは接続機器のバッテリー残量が不足している可能性があるので、充電を行ってください。
- 接続機器がサウンドドリップのプロファイルに対応していない場合は、ご使用になれません。
- Bluetooth ペアリング手順については、接続機器によって異なります。
接続機器に付属されている取扱説明書をご確認ください。

使用方法

1. サウンドドリップの電源を ON にすると LED ランプが点滅します。
2. サウンドドリップと接続機器をペアリングさせると、LED ランプが点灯します。
3. 接続機器の音楽再生を開始するとサウンドドリップのスピーカー部分から音楽が流れます。
4. 音量調節をする場合は、接続機器側で調節するか、本体の + ボタンを長押しすると音量が上がります。-ボタンを長押しすると音量が下がります。
※ 音量調節はボタンを押している間、上がり続けます。
※ 最大・最小音量になるとビープ音がします。
5. 前後のアルバムに移動する場合は、+ ボタンを短押しすると次のアルバムの先頭曲に移動します。-ボタンを短押しすると前のアルバムの先頭曲に移動します。



5. 使用後は、サウンドドリップの電源を OFF にしてください。

※ 使用時間は接続機器、音量、環境温度などにより変わることがあります。
※ 電源が ON の状態で、バッテリー残量が少くなるとビープ音が鳴ります。
6. 水があるところで使用した後は、水気をしっかり拭き取り、湿気の少ない場所で保管してください。

仕様

デバイス名	: BT-032A	防水規格	: IPx4
サイズ	: 約 Φ 62 x 280 mm	重量	: 約 115g
定格出力	: 4Ω 3W	充電可能回数	: 約 500 回
充電時間	: 約 2 時間	連続再生時間	: 約 3 時間
電源	: USB DC5V / 450mA (USB 電源からの充電式)		
バッテリー	: リチウムポリマー蓄電池 3.7V 450mAh		
Bluetooth 仕様	: Bluetooth Ver.2.1 + EDR		
対応プロファイル	: A2DP, AVRCP		
送信周波数	: 2.4GHz 帯		
伝送距離	: 最大半径 約 10m (障害物がない場合)		
付属品	: 充電用ケーブル		

※ 連続再生時間は音量や使用環境によって異なる場合があります。