




## 各部名称

### ■本体



### ■充電用 USB ケーブル



## 使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してから使用を開始してください。

### ■電源を入れる

スイッチを押すと、運転が開始されます。


スイッチを押すごとに風量を切り替えることができます。

弱 → 中 → 強 → OFF

### ■卓上ファンとして使用する場合

ヘッドを起こし、お好みの角度に調整してご使用ください。

風は右図のように内側から送風されます。



△注意


・必ず平らで安定した場所で使用してください。

### ■ストラップを使用する場合

1. 付属ストラップをストラップホールに取り付けます。

ストラップループを本体のストラップホールへ通し、しっかりと固定します。

2. ストラップを首から下げ、ヘッドをお好みの角度に調整してご使用ください。



△注意

・ガードにひも状のものや髪の毛、衣服などを巻き込まれないように注意してください。ケガや事故、破損の原因になります。


・風を長時間連続して身体に当てないでください。

健康を害するおそれがあります。

## 充電方法

- 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売の USB-AC アダプターやモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
- (注意) 付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 充電用 USB ケーブルの microUSB プラグを本体の microUSB ポートに差し込みます。
- 充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了すると青に変わります。

### ■パソコンなどの USB ポート



△注意

- 充電が完了したら充電用USBケーブルを外してから使用してください。
- 充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。
- 充電用USBケーブルを使って給電しながらファンを使用すると、充電ランプが赤く点灯していても充電はされません。ファンの運転が優先されます。

## リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量ある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。1ヶ月に1度、50%程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

## メンテナンス方法

- スイッチが OFF になっていることを確認してください。  
充電中や使用中にメンテナンスはしないでください。
- 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふきませて表面の汚れを拭き取ってください。
- ※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
3. ガードなどに付着したホコリは掃除機などで取り除いてください。

## 仕様

入力	: DC 5V 670mA (USB 充電式)
充電電池	: リチウムイオン蓄電池
充電時間	: 約 1.5 時間
連続使用時間	: 約 1.5 ~ 3 時間
外形寸法	: 約 84 × 86 × 40 mm
本体重量	: 約 107 g (本体のみ)
材質	: ABS
付属品	: 充電用 USB ケーブル、ストラップ
製造国	: 中国

\* 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

\* 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

\* 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。