

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
  2. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
    - (1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
    - (2) 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
    - (3) 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
    - (4) お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
    - (5) 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
    - (6) 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
    - (7) 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
  3. 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
  4. 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
  5. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
  6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
  - ※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

保証書

商品名 : iFan BodyBlow アイファン・ボディーブロー

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : \_\_\_\_\_ Eメール : \_\_\_\_\_

### 販売店名・取扱い店名／印


この保証書は無効です。

**保証期間  
ご購入日より  
6ヶ月**

輸入販売元  
■

ELAICE

エレス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elalice.jp support@elalice.jp



# -取扱説明書

アイファン・ボディーブローをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。  
この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管  
してください。

保証書付き

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

◆危険  
製品を誤用するおそれのある場合、必ず専門家に相談してから使用してください。


2020년도 베스트 품목

內容

- 第一步：准备工作。整理好工具、电源线、数据线等，并将它们分类放置，方便使用。
- 第二步：连接硬件。将显卡插入电脑的PCI-E插槽，确保接触良好。如果显卡带有独立电源，记得将其与电源相连。
- 第三步：安装驱动。在显卡安装完成后，打开电脑，进入BIOS设置，选择正确的显卡设置。然后重启电脑，进入操作系统。在控制面板中找到“设备管理器”，展开“显示适配器”项，右键点击显卡，选择“更新驱动程序”，选择“从列表或高级搜索”，选择“从我的电脑中搜索”，勾选“显示所有设备”，选择“本地磁盘（C:）”，选择“显示适配器驱动程序”，点击“下一步”，按照向导提示完成驱动安装。
- 第四步：测试显卡。安装完成后，重新启动电脑，进入游戏或其他需要显卡的应用程序，观察显卡是否正常工作。如果出现蓝屏、黑屏或卡顿等情况，可能是驱动安装不正确或显卡驱动版本过低，需要重新安装或更新驱动。
- 第五步：优化设置。根据显卡型号和需求，调整显卡驱动设置，如分辨率、刷新率、色彩校正等，以获得最佳性能。
- 第六步：清理灰尘。定期清洁显卡风扇和散热片，保持显卡散热良好，避免因过热导致显卡损坏。
- 第七步：定期更新驱动。显卡驱动会定期更新，修复已知问题并增加新功能，建议定期检查并更新显卡驱动。
- 第八步：备份数据。显卡驱动更新可能会导致系统不稳定，因此在更新前最好备份重要数据。
- 第九步：恢复驱动。如果驱动更新后出现问题，可以尝试恢复到之前的驱动版本，方法是进入BIOS，选择“恢复驱动”，选择“从列表或高级搜索”，选择“从我的电脑中搜索”，选择“本地磁盘（C:）”，选择“显示适配器驱动程序”，点击“下一步”，按照向导提示完成驱动恢复。
- 第十步：系统优化。更新显卡驱动后，可能会对系统性能产生影响，因此需要进行一些系统优化操作，如禁用不必要的启动项、清理临时文件等。

取回報文記錄及重傳功能


※要全의 표현법이란 <한국어의 문법>에 나와 있다.



### 充電方法

- 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売りの USB-AC アダプター、モバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
- ※付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 充電中は充電ランプが赤く点滅し、充電が完了すると赤く点灯します。

#### ■パソコンなどの USB ポート



※専用の USB-AC アダプターは販売しておりませんので、市販品（5V2A 出力以上推奨）をお買い求めください。

#### △注意

- 充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。
- 充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

#### リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しづつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまします。最低でも 1ヶ月に1度、50%程度 の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

### メンテナンス方法

- 電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。  
充電中や使用中にメンテナンスはしないでください。
- 本体を掃除する際は、水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布に含ませて表面の汚れを拭き取ってください。
- 送風口などに付着したホコリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。
- ※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤は含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

### 使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

#### ■電源を入れる / 電源を切る / 風量を調節する

電源ボタン①、電源ボタン②でそれぞれ操作をすることができます。  
電源ボタンを長押しすると運転を開始し、風量ランプは白く点灯します。  
電源ボタンを押すごとに風量を切り替えることができます。


弱 中 強 OFF  
●● → ●●● → ●●● → 無 OFF

※電源ボタン②はマグネットクリップで衣服を留めて本体上部が覆われている際、使用すると便利です。

※運転中に電源ボタンを長押しすると OFF にすることができます。  
もう一度電源ボタンを押すと電源を OFF にした時の風量でスタートします。  
※運転中バッテリー残量が少なくなると運転ランプが赤く点滅します。

#### ■ベルトクリップを使用する

ベルトクリップを使用してベルトや、カバンのショルダーベルトなどに固定して送風することができます。



- ・ベルトクリップは厚み 6mm 以内の物に挟んでください。奥まで差し込みしっかりと固定してください。
- ・シャツなど柔らかく薄い素材に挟むとしっかりと固定されない場合があります。ベルトやショルダーベルトなど厚みがある素材に挟んで使用してください。
- ・使用中落下のおそれがある場合は付属のネックストラップを本体とズボンのベルト通しなどに結びつけ固定してください。
- ・電源を入れる前に必ずしっかりと固定されているか確認してください。固定されない場合は使用しないでください。
- ・ベルトクリップに指などを挟まないように注意してください。
- ・ベルトクリップを使用したことによる落下などで生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負いかねます。

#### ■マグネットクリップを使用する


ベルトクリップを使用してシャツなど衣服の中へ送風する際は、マグネットクリップのマグネット部を持ち上げて、吸気口をふさがないようマグネットクリップで衣服を挟んでください。



- ・マグネットクリップは強力なマグネットを使用しておりますので、心臓ペースメーカー等体内埋込型医療用電子機器を装着している方は使用しないでください。また、装着している方に近づけないでください。
- ・クレジットカードや電子機器などにマグネット部を近づけないでください。カードや機器に破損が生じる場合があります。マグネットの使用によって生じた直接・間接の損害について弊社はその責を負いかねます。

#### ■ネックストラップを使用する

- 付属のストラップからストラップキャップを外します。
- ストラップループをストラップホールへ通し、取り付けます。
- 左右 2か所とも取り付けができるたらストラップキャップをストラップコネクターにしっかりと装着し、引っ張っても外れないことを確認してください。
- ストラップを首から掛け、アジャスターを指で押して好みの長さにストラップの長さを調節してください。



#### △注意

- ・ガードにひも状のものや髪の毛、衣服などを巻き込まれないように注意してください。ケガや事故、破損の原因となります。
- ・風を長時間連続して身体に当てないでください。  
健康を害するおそれがあります。

### 仕様

入力	: DC 5V 1600mA (USB 充電式)
充電電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh 14.8wh
充電時間	: 約 3 時間
使用時間	: 約 3.5 ~ 15 時間
外形寸法	: 約 85 x 50 x 100 mm
本体重量	: 約 210 g
材質	: ABS
付属品	: 充電用 USB ケーブル、ネックストラップ
製造国	: 中国

※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。  
※使用時間は使用する風量の強さにより異なります。  
※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。