

# カンフー **Can風** CanFu

## 取扱説明書

アイファン・カンフーをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。  
この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に  
保管してください。



保証書付き

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 仕様

- 入力: DC 5V 800mA (USB 充電式)
- 充電電池: リチウムイオン 蓄電池 3.7V 1000mAh 3.7Wh
- 充電時間: 約 2 時間
- 使用時間: 約 1.5 ~ 4 時間 (満充電時)
- 外形寸法: 約 60 × 60 × 86 mm
- 本体重量: 約 82 g (本体のみ)
- 材質: ABS
- 付属品: 充電用 USB ケーブル、ネックストラップ  
国旗スティッカー
- 製造国: 中国
- ※ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合、極端に  
長くなる可能性があります。
- ※ 使用時間は使用する風量レベルにより異なります。

## 修理依頼・問い合わせ先

修理依頼連絡あるいは、故障に関してのお問い合わせは、  
下記までご連絡ください。

エレス・サービス係 Tel: 03-6809-0320 support@elaice.jp

## 安全上の注意

※安全にお使いいただくために必ずお読みください。

## 安全上の注意



### 警告

取扱いを誤ると、死亡や重症に結びつく可能性がある内容

- 異常な発熱、煙、臭い、音に気が付いた場合は、直ちに電源を切り、接続ケーブルなどを外して修理依頼をしてください。
- 危険ですので、本体の分解・改造はしないでください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障や破損の場合は使用せず修理依頼をしてください。
- ガードのすき間にピンや針金などを入れないでください。異物が入った場合は、使用せず修理依頼をしてください。
- 充電用 USB ケーブルを抜き差しするときは、必ず根本部分を持って抜き差ししてください。ケーブルを無理に曲げる、ねじる、引っ張るようなことはしないでください。
- 本体に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 子供だけで使用させないでください
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。
  - ストープなどの暖房機器や火気の近く
  - 直射日光があたる場所や、車内など高温になる場所
  - シンナー等の有機溶剤や、可燃ガスを使用している近く
  - 風呂場や、台所などの温度の高い場所
  - ペットや乳幼児の手が届く場所



### 注意

取扱いを誤ると障害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- USB プラグ、microUSB プラグ、microUSB ポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 充電中に、充電用 USB ケーブルを踏んだり、上に物を置いたりしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 充電が完了したら、すみやかに充電用ケーブルを本体から外し、放置をしないでください。
- 布状のものを被せたり、本体上部や下部をふさいだまま、使用しないでください。
- ガードにひも状のものや髪の毛、衣服などを近付けないでください。巻き込まれケガをするおそれがあります。
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- ペンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものを使用してお手入れをしないでください。



注意

その他、異常な状態が発生した場合は直ちに  
使用を中止し、弊社までご連絡ください。

## 保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
  - (1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
  - (2) 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
  - (3) 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
  - (4) お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
  - (5) 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
  - (6) 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
  - (7) 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
- 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- 記載の保証期間は、購入日から起算されます。
- ※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

## 保証書

保証期間: 6ヶ月

商品名 : iFan CanFu アイファン・カンフー

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名・取扱い店名/印

この保証書は無効です。

輸入販売元


**ELAICE**  
エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6

Tel: 03-6809-0320 support@elaice.jp

T1TA

## 各部名称



## ■ネック・ストラップ



## ■充電用 USB ケーブル




## 使用方法

※初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

1. スイッチを長押し (約 1.5 秒) すると、電源が ON になり、ランプが白く点灯、ファンの運転が開始されます。
2. 運転開始後はスイッチを 1 回 押すごとに、風量レベルを切り替えることができます。

→ 弱 → 中 → 強 →

3. 運転中に、スイッチを再び長押しすると風量レベルに関わらず、電源を OFF にすることができます。
4. 電池の残量が少なくなるとファンの風量が下がり、電池残量が完全に無くなると運転は停止します。



### ⚠ 危険

- ・ガードのすき間から指を入れないでください。
- ・髪の毛が巻き込まれない様にしてください。

## 充電方法

1. 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコンや、予めコンセントに差し込んだ USB-AC アダプター、あるいはモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
2. 充電用 USB ケーブルの microUSB プラグをアイファン本体の microUSB ポートに差し込みます。
3. 充電中はランプが赤く点滅します。
4. 充電が完了するとランプは消灯します。
5. 充電終了後は、速やかに充電ケーブルを外してください。

※付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。  
※充電中にファンを使用すると、充電ができない場合があります。

※専用の USB-AC アダプターは販売しておりません。  
市販品を使用する場合は、5V1A 以上の出力のモデルを使用してください。また、安価なアダプターは、電圧が安定せず本体を痛める可能性があります。

### ⚠ 注意

充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

## 充電用接続方法

### ■パソコンなどの USB ポート



### ■USB-AC アダプターなど




### ■モバイルバッテリーなど



※無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。

microUSB



## リチウムイオン蓄電池 (バッテリー) について

- 充放電可能回数は約 300 回です。  
繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーをある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長い期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。  
最低 1 ヶ月に 1 度、50% 程度の充電を行ってください。
- 内蔵バッテリーの交換は出来ません。

### 🔋 Li-ion

この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。  
不要になった電池は廃棄しないで、リサイクルにご協力ください。  
詳しくは弊社ホームページ [www.elalice.jp](http://www.elalice.jp) にてご確認ください。

### ⚠ 危険


製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。

## ネック・ストラップを使用する場合

1. ストラップのコネクターを両方向に引っ張って外します。
2. フックループを本体にあるストラップホールへ通して、しっかりと固定します。
3. コネクターを再接続し、首から下げて使用します。



コネクター



ストラップホール

## メンテナンス方法

1. スイッチが OFF になっていることを確認してください。  
充電中や使用中にメンテナンスはしないでください。
  2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
  3. ガードなどに付着したホコリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。
- ※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは絶対に使用しないでください。  
変色や変形、故障の原因となります。