

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
2.保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
(1)本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
(2)本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
(3)販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
(4)お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
(5)火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
(6)改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
(7)注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
3.修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
4.送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
5.本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
6.本保証は日本国内においてのみ有効です。
※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

保証書

商品名 : iFan PocketS アイファンポケット エス
ご購入日 : 年 月 日
お名前 :
ご住所 :
お電話 : Eメール :
販売店名・取扱い店名/印
保証期間 ご購入日より 6ヶ月

輸入販売元


ELaICE 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
エリス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp support@elaice.jp

アイファンポケット

iFan Pocket S
Compact Rechargeable Fan with carabiner

取扱説明書

アイファンポケット S をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。



保証書付き

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

- 万一、異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切って、接続ケーブルなどを外してください。
● 異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。異常状態がなくなるのを確認した後、販売店または弊社にご連絡ください。
● お客様自身による修理・改造はしないでください。
● 火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
● 落下したり、強い衝撃や振動を与えないでください。
● 故障・破損の原因となります。故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
● 故障や破損した状態で使用しないでください。
● 思わぬ事故の原因となります。
● カードのすき間に指やピアス、針金などの異物を入れないでください。
● 万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り販売店、または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると感電やケガ、動作異常の原因となります。
● 充電用USBケーブルを抜き差しすると、必ず根本部分を持って抜き差ししてください。またケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケガや事故、故障の原因となります。
● 本体に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電やショート、発火などの原因となります。
● 子供だけで使用しないでください。
● 感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
● 次のような場所での使用や保管はしないでください。
○ ストーンなどの磨房機器や火気の近く
○ 火災や感電などの原因となります。
○ ストーンなどの磨房機器や火気の近く
○ 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
○ 加湿器や洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
○ 有機溶剤(シンナー、塗料など)、カスを使用している近く
○ 乳幼児やペットの手が届くところ

この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、リサイクルに協力してください。
詳しくは弊社HP(www.elaice.jp)にてご確認ください。
Lil-ion
△危険 製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。

製品の廃棄について

- USBケーブル、microUSBケーブル、microUSBポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようご注意ください。発熱や発火の原因となります。
● 充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置かないでください。
● 火災や故障、破損の原因となります。
● 充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外し、放置をしないでください。
● カードにひも状のものや髪の毛、衣服などを近づけないでください。
● 巻き込まれケガをするおそれがあります。
● 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
● お手入れをする場合は、ハンコやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
● その他異常な状態が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。


△注意 取り扱いを誤ると、障害や家屋・家財などの物的損害に結びつきます。

△警告 取り扱いを誤ると、死亡や重症に結びつく可能性があります。


△安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。

各部名称

■本体




■充電用 USB ケーブル



充電方法

1. 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売の USB-AC アダプター、モバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
※付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。
2. 充電用 USB ケーブルの microUSB プラグを本体の microUSB ポートに差し込みます。
3. 充電中は充電ランプが赤く点滅し、充電が完了すると消灯します。

■パソコンなどの USB ポート



※専用の USB-AC アダプターは販売しておりませんので市販品 (5V1A 以上推奨) をお買い求めください。

▲注意

- ・充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

—リチウムイオン蓄電池 (バッテリー) について—

- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも **1 ヶ月に 1 度 50% 程度** の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。


- ・スイッチを長押しすると、運転ランプが白く点灯し運転が開始されます。
- ・スイッチを 1 回押すごとに風量を切り替えることができます。

「弱 → 中 → 強」

- ・運転中、スイッチを長押しすると風量に関わらず、いつでも電源を OFF にすることができます。

■カラビナを使用する場合

カラビナの開閉部を内側に押し広げ、カバンなどに取り付けます。



▲注意

- ・カラビナは必ず内側に押し広げ、無理に外側に開かないでください。
- ・カラビナをカバンなどに取り付けた状態で強く引っ張ったり、無理な力を加えたりしないでください。
- ・指などを挟まないように注意してください。
- ・カバンなどに取り付けた後は、カラビナがしっかりと閉じていることを確認してください。カラビナを使用したことによる落下などで生じた直接・間接の損害について弊社はその責を負いかねます。

メンテナンス方法

1. スイッチが OFF になっていることを確認してください。充電中や使用中にメンテナンスはしないでください。
2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
3. ガードなどに付着したホコリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。

仕様

入力	: DC 5V 800mA (USB 充電式)
充電電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 1000mAh 3.7wh
充電時間	: 約 2 時間
連続使用時間	: 約 1.5 ~ 4 時間
外形寸法	: 約 60 × 29 × 136 mm
本体重量	: 約 71 g (本体のみ)
材質	: ABS、PC
付属品	: 充電用 USB ケーブル
製造国	: 中国

- ※ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。
- ※ 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。
- ※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。