

保 証 書

● 保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
- 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
3. 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
4. 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
5. 本保証書の再発行はいたしません。紛失しないように大切に保管してください。
6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。

※ 通信販売等でのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

商品名	:	ニューエアー ココン パーソナル空気清浄機	NA-CC24WH	
ご購入日	:	年	月	日
お名前	:			
ご住所	:			
お電話	:	Eメール	:	

販売店名・取扱い店名／印

日本国内専用
日本国外では使用できません。
保証や修理の対象外となります。

FOR USE IN JAPAN ONLY
WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN

保証期間
ご購入日より
1年間

TY03Y01

輸入販売元

elaice

エレス株式会社 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
www.elaice.jp Tel: 03-6809-0320 support@elaice.jp



NuAir
ニューエアー ココン
Cocon



安全上のご注意

P2

各部名称

P3

使用前の準備

P4

使用方法

P4~5

お手入れ方法

P6

故障かなと思ったら

P7

別売品 / 仕様

P7

保証書

P8

取扱説明書 保証書付

ニューエアー ココン パーソナル空気清浄機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。
※仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

安全上のご注意

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

※[] 内には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合。 [火災・感電]
 - ・直ちに使用を中止し、電源を切って、ACアダプターを外してください。
- ペースメーカーを装着した方は、本体内蔵の磁石を体に近づけないでください。 [事故]
- お客様自身による修理・改造はしないでください。 [火災・感電・故障・破損]
 - ・内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。 [故障・破損]
 - ・故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、販売店または弊社にご連絡ください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。 [火災・感電・ケガ]
 - ・故障や破損した場合は、販売店または弊社に連絡し検査・修理を依頼してください。
- ACアダプターの使用に関して次のことを守ってください。 [火災・感電・ケガ・故障]
 - 必ず付属のACアダプター（12Vで1Aの出力のもの）を使用する。
 - ACプラグまたはDCプラグの抜き差しは、ケーブルを持たずに必ずプラグ部分を持って行う。
 - ACアダプターを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ACアダプターは濡れた手で抜き差ししない。
 - 使用しないときはACプラグをコンセントから抜く。
- 吹出口に指や棒などが入ってしまったり、本体内に異物を落とした場合。 [故障・破損・ケガ]
 - ・危険ですので、万が一異物が入った場合は、使用せず販売店または弊社に連絡してください。
- 本体に水を掛けたり、濡れた手で触らないでください。 [感電・ショート・故障・破損]
- 煙が出る、くん煙タイプの殺虫剤を使用する時に、本体を運転させないでください。 [病気]
 - ・薬剤成分が内部に蓄積し放出され、健康を害するおそれがあります。
- 燃焼器具と一緒に使用する際には、必ず換気をしてください。 [一酸化炭素中毒]
 - ・本製品は一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。
- 可燃性のものや、火のついたタバコ、線香などを近づけないでください。 [火災]
- 次のような場所での使用や保管をしないでください。 [火災・感電]
 - ストープなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高湿になる場所
 - ペットが接触する可能性のある場所
 - 乳幼児の手が届く場所
- 子どもだけで使用させないでください。 [感電・ケガ・事故]

⚠ 警告 取り扱いを誤ると、障害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- ACプラグ、DCソケットにゴミやほこり、異物などが付着したままにならないように定期的に掃除してください。 [発熱・発火]
- ACアダプターやケーブルの上に物を置かないでください。 [火災・故障・破損]
- 吸気口や吹出口をふさがないでください。 [過熱・故障]
- 不安定な場所に設置しないでください。 [故障・事故]
- 加湿器のそばで使用はしないでください。 [HEPAフィルターの劣化]
- 本体のお手入れに、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。 [変色・変形・故障]

故障かなと思ったら

- 修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

症状	想定される原因	対処方法
電源が入らない	本体のDCソケットにDCプラグがしっかりと差し込まれていない。	接続を確認し、DCソケットやコンセントにプラグを奥までしっかりと差し込んで本体の電源ボタンが赤く点灯することを確認ください。
	ACプラグがコンセントにしっかりと差し込まれていない。	
	ボディとボトムカバーが正しく取り付けられていない。	ボディの▼マークとボトムカバーの▲マークを合わせて取り付けてください。
煙やにおいが取れにくい	HEPAフィルターが取り付けられていない。	HEPAフィルターを取り付けてください。
	HEPAフィルターが汚れている。	HEPAフィルターを掃除または交換してください。

別 売 品

- 交換用HEPAフィルター
（活性炭脱臭フィルター内蔵）
NA-CCF24
¥2,200(税込)




別売品のフィルターは、弊社の通販サイト(L-SHOP)でもお買い求めいただけます。
<https://lshop.jp/products/nuair-cocon-filter>

仕 様

型番	： NA-CC24WH
商品名	： ニューエアー ココン パーソナル空気清浄機
電源	： DC 12V/1A (AC アダプター)
消費電力	： 最大 8W
運転音	： ナイトモード 約24dB/LOW 約31dB/MID 約38dB/HIGH 約49dB
外形寸法	： 約182(幅)×約182(奥行)×約280mm(高さ)
本体重量	： 約1180g
フィルター	： HEPAフィルター（活性炭脱臭フィルター内蔵）
ケーブル長	： 約1.5m
材質	： ABS、鉄
付属品	： ACアダプター
生産国	： 中国

お手入れ方法


- 本体
本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤を布につけてよく絞ってから拭き取ってください。吹出口や吸気口に付着したほこりやゴミは掃除機で吸い取ってください。
- HEPAフィルター
HEPAフィルターは非常に目の細かいフィルターです。空気清浄の機能を維持するためには月に1回は取り外してフィルターに付着したほこりやゴミを掃除機で吸い取ってください。設置場所や使用時間により異なりますが、フィルター交換は6ヶ月を目安に行ってください。
- HEPAフィルターの取外し／交換
 - ① 本体のボディの▼マークの両側を親指で押し上げるようにして、ボトムカバーからボディを取り外します。
 - ② ボトムカバーの中のHEPAフィルターを取り出し、掃除あるいは新しいものと交換します。ボトムカバーの▲マークとボディの▼マークの位置を合わせて磁石を接合させます。



⚠ 注意


- ・ お手入れする時は必ず本体の電源をOFFにして、DCプラグを取り外してから行ってください。
- ・ シンナーやベンジン、アルコールなどは変色、変質するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。
- ・ HEPAフィルターは水洗いしないでください。
- ・ HEPAフィルターに圧力を加えないでください。変形してフィルターとしての機能がなくなります。

各部名称




使用 前 の 準 備

- ① 本体を適切な場所に設置します。
 - 冷暖房機器などの近くは避けて、空気の循環のよい場所。
 - 壁や家具などから周囲15cm以上、上方30cm以上離れている場所。
- ② 本体底面のボトムカバーを取り外し、HEPAフィルターが装着されているか確認します。
 - ※ ボトムカバーの取外し方はP6の「●HEPAフィルターの取外し／交換」をご参照ください。
- ③ 付属のACアダプターのDCプラグを本体背面下部のDCソケットに接続します。
- ④ ACアダプターのACプラグを家庭用のコンセントに根元まで確実に差し込みます。
 - 本体の電源ボタンが赤く点灯し、スタンバイモードになり、約5秒後に消灯します。
 - ※ 付属のACアダプター以外は絶対に使用しないでください。



使用 方 法

【コントロールパネル】



使用 方 法

- ① 電源の操作方法
 - 電源ボタンをタッチするとピッと音が鳴り、内蔵ランプが点灯し運転を開始します。
 - 運転中に電源ボタンを再びタッチすると、運転を停止します。
- ② 風量の切り替え方
 - 電源ボタンをタッチするとピッと音が鳴り、初めは弱モードで運転が開始します。2回目以降は、前回運転を停止したときのモードで再開します。コンセントを抜くと、使用モードが初期に戻り、弱モードからスタートします。
 - 風量ボタンをタッチすると、下の図の順序で風量が切り替わります。
 - 風量は風量ボタン上部の点灯表示で確認できます。
- ③ タイマーの設定方法
 - タイマーボタンを1度タッチするとピッと音が鳴り、2時間後に運転を停止します。タイマーの切り替え順序は下の図の通りです。
- ④ ナイトモードの設定方法
 - ナイトモードボタンをタッチするとピッと音が鳴り、ナイトモードに切り替わります。ナイトモード中は風量と動作音が最小になり、ナイトモードボタン以外のボタンと内蔵ランプは消灯します。
 - ナイトモードボタンを再度タッチするか、風量、タイマーボタンをタッチするとナイトモードをキャンセルすることができます。
- ⑤ フィルター交換ランプについて
 - 累積稼働時間が約6ヶ月(約4320時間)に達するとランプが赤く点灯します。

- ・ 効率的な動作のため、通常の使用条件下で連続使用した場合は6ヶ月ごとにフィルターを交換することをお勧めします。
- ・ 煙やほこりの多い環境では、フィルターの交換頻度を高くしてください。
- ・ 新しいフィルターに交換した後、フィルター交換ランプを約3秒間長押しして、フィルタータイマーをリセットしてください。