ELAICE



- 取扱説明書

イーカイロ カレをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証 書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。



保証書付



本体を落とさないでください。本体を落として破損した 場合は使用しないでください。本体にヒビが入ったり、 割れたりしてケガをするおそれがあります。また、落と して破損した場合は保証規定の対象外になります。

保証規定

- 1. 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証 書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
- 2. 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
- 3. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。 ●本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
- ●本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
- ●販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
- お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
- ●火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。 ●改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
- ●注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
- ●本体及び付属品に水がかかったことによる故障のとき。
- ●PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
- 4. 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 5. 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
- 6. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 7. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
 - ※通信販売などでのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確 に判るものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

-			保証		
商品名	: e-Kairo	Carré イ	ーカイロ	カレ	
ご購入日	:	年	月	日	
お名前	:				
ご住所	:				
お電話	:		Eメー	-ル:	
					保証期間 ご購入日より 6ヶ月

ELAICE 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6 エレス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp support@elaice.jp

△安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



異臭や異音がする、本体や充電用 USBケーブルが異常に熱くなるなどの異変が発生した場合は直ちに使用を中止し、エレス株式会社までご連絡ください。





⚠ 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく内容

- 本体、Type-C ポート、Type-C プラグ、Type-A プラグにピンなどの 金属を差し込まないでください。発熱・破裂・発火・ヤケドの原因に
- 異臭や異音がする、本体や充電用USB ケーブルが異常に熱くなるなど の異変が生じた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。 充電中の場合は充電用USB ケーブルを外してください。異常な状態の まま使用すると火災・感電の原因になります。異常な状態がなくなる のを確認した後、エレス株式会社までご連絡ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因にな ります。内部の点検・調整・修理は販売店またはエレス株式会社にご依頼 ください。
- 火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱したりしないで ください。破裂・発火・ヤケドの原因になります。
- 本体を水につけたり、水や汗をかけないでください。 万が一かかった場 合は使用を中止してください。また、濡れた手で触らないでください。 感電・故障・破損の原因になります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。
- 火災・感電などの原因になります。 ○ストーブなどの暖房機器や火気の近く
- ○直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
- ○有機溶剤(シンナー、塗料など)、ガスを使用している近く
- ○加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高湿になる場所
- ○乳幼児の手が届くところ
- ○ペットが接触する可能性がある場所
- 本製品の使用により肌などに異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し 医師に相談してください。ヤケド・ケガの原因になります。




1 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容


- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。ショートして火災 になったり、感電したりする原因になります。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因になり
- USB-ACアダプターは必ず PSE 認証を受けているものを使用してくださ い。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE 認証を受けていない製品を使用した場合、保証規定の対象外になります。
- 充電用USB ケーブルを抜き差しするときは、ケーブルを持たずに必ず プラグの先端部分を持って抜き差ししてください。またケーブルを加 工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 ケガ・事故・故障の原因になります。
- 濡れた手でType-Cポートや充電用USBケーブルを触らないでくだ さい。感電・故障の原因になります。
- 子供だけで使用させないでください。感電・ケガ・思わぬ事故の原因に なります。
- カイロ機能は肌の弱い方、糖尿病など血行に障害がある方、身体の不自由 な方、意思表示のできない方は使用しないでください。ヤケドの原因に なります。
- 寝具や燃えやすいものの近くで充電しないでください。思わぬ事故の原 因になります。



取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に 結びつく内容


- Type-A プラグ、Type-C プラグ、Type-C ポートにごみやほこり、異物 などが付着しないようにしてください。発熱・発火の原因になります。
- 充電するときは、周囲の温度が0℃~40℃の範囲内で使用してください。 周囲の温度が低温の場合、内蔵リチウムポリマー蓄電池の性能が低下 することがあります。
- 充電が終わったら充電用USB ケーブルを抜いてください。
- 充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置くなどしないでください。 火災や故障、破損の原因になります。
- 本製品のカイロ機能は身体を温める以外の目的では使用しないでくだ
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性 有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色・変形・ 故障の原因になります。
- ストラップを無理に引っ張らないでください。ストラップが切れて 破損・事故の原因になります。
- LEDライトの光を直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- プリント部分は摩擦や水濡れにより色落ち・色移りする恐れがあります のでご注意ください。






各部名称

■ 本体




■ 充電用 USB ケーブル



■ ストラップ

充電方法

- カイロ / LED ライト機能を ON にした状態で充電用 USB ケーブルを 接続した場合は、充電が優先され、カイロ / LED ライト機能は自動的に
- 充電中は、電源スイッチを押してもカイロ / LED ライト機能は作動し
- 1. カイロランプ / LED ライトが消灯し、電源スイッチが OFF になっている ことを確認してから充電を開始してください。
- 2. 充電用 USB ケーブルの Type-A プラグをパソコン等の USB ポートや、 予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプター(別売)の USB 出力 ポートへ接続します。
- 3. 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを本体の Type-C ポートに差し込 みます。
- 4. 充電中はカイロランプが赤く点灯し、充電が完了すると緑の点灯に変わ ります。
- 5. 充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。
- パソコンなどの USB ポート



⚠注意

- 専用の USB-AC アダプターは販売しておりませんので、市販品 (出力5V1A以上推奨)をお買い求めください。
- USB-AC アダプターは必ず PSE 認証を受けているものを使用して ください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。 PSE 認証を受けていない製品を使用した場合、保証規定の対象外と なります。
- 無理にプラグを押し込まないでください。故障の原因になります。
- 充電が完了した後は充電用 USB ケーブルを差し込んだままにしないで
- 充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなる原因になります。

- リチウムポリマー蓄電池(バッテリー)について ―
- 充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用 できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。 バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリー の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めて しまいます。最低でも**半年に1度、1時間程度**の充電を行ってくだ
- バッテリーの交換は出来ません。

▲ 低温ヤケド防止のために

低温ヤケドとは心地よく感じる程度の低い温度(40℃前後)でも、長 時間肌の同じ箇所に触れることによって起きる可能性があるヤケド です。低温ヤケドは皮膚の深部にまでおよぶことがあり、赤い斑点や 水ぶくれができる場合もあります。低温ヤケドのなりやすさは個人差 や使用方法によって異なります。

下記の点に注意してご使用ください。

- 1 時間に1回程度、肌の状態に異常がないか確認し、異常があった場 合はすぐに使用を中止してください。
- 熱いと感じたらすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は使用しないでください。
- お子様がご使用になる場合は保護者の監督の下で使用してください。
- 下着など薄い衣類の上から使用する場合は低温ヤケドを起こす可 能性が高いので、特に注意してください。
- コタツ、ストーブ等の暖房器具の近くでは使用しないでください。

カイロの使用方法

・本体への充電中は、カイロの使用はできません。

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

- ・電源スイッチを長押しすると、電源が入ってヒーターが ON になります。 カイロランプが緑に点灯します。
- ・電源を入れると、およそ5分で約42℃まで本体の表面温度が上がります。
- ・本体の表面温度が約 42℃になると、ヒーターが OFF になります。 温度が下がると、再びヒーターが ON になります。
- ・カイロランプは内蔵ヒーターと同期しているので、点灯と消灯を繰り返し
- ・電源を入れた後、もう一度電源スイッチを長押しすると、ヒーターが OFF になります。カイロランプは消灯します。
- ・カイロランプはバッテリー残量が 15%以下になった場合は赤く点滅します。

カイロ使用時間について

・1回のフル充電で使用できる時間は温度環境によって左右されます。 使用状況、外気温等により本体の放熱が著しい場合は、使用可能時間 が極端に短くなる場合があります。

LED ライトの使用方法

·<u>/</u>/.注意


・本体への充電中は、LED ライトの使用はできません。

LED ライト機能はカイロ機能と同時に使用することができます。

- ・電源スイッチを1回押すとLEDライトが点灯します。
- ・もう一度押すと LED ライトが消灯します。

ストラップの取り付け方法

ストラップは、下図を参考に取り付けてください。



- 1. ストラップの短い側をストラップホールへ通します。
- 2. ストラップの長い側を短い側の穴へくぐらせて引っ張ります。
- 3. しっかりと固定します。

故障かな?と思ったら

現象	想定される原因	対処方法		
カイロランプが	電池残量が少ない	フル充電する		
点灯しない温かくならない	充電中	充電後にケーブルを外してから使用 する		
LED ライトが 点灯しない	充電電池が劣化した可能性	電池・製品寿命※		
カイロの使用	電池残量が少ない	フル充電する		
時間が短い	使用時の外気温度が低い	本体を布等で包み無駄な放熱を防ぐ		
	充電電池が劣化した可能性	電池・製品寿命※		
充電時間が長い	充電する場所の温度が 低すぎるか、高すぎる	0 ~ 40℃の場所で充電する		
	使用する USB ポートの 電源供給能力が低い	PC から充電する場合は、他の USB 機器を同時に接続しない		
	充電電池が劣化した可能性	電池・製品寿命※		
充電ができない	USB ポートの出力がない	PCの電源を入れる、またはスリープ モードを解除する		
	使用する PC、USB ポートの 電源供給能力が低い	他の USB 機器を同時に接続しない USB-AC アダプター(別売)で充電する		
	プラグの差し込みが不十分	プラグをしっかりと接続する		
	USB ポートの不具合	各機器メーカーに確認する		
	充電用ケーブルの不具合	充電用ケーブルを交換してください。		
	充電電池が劣化した可能性	電池・製品寿命※		

※詳細は「リチウムポリマー蓄電池(バッテリー)について」の項目を参照してください。

上記内容で問題が解決しない場合、ご購入先へお問い合わせください。 その他のお問い合わせ:エレス株式会社 TEL: 03-6809-0320

お手入れ方法

- 1. 電源が OFF になっていることを確認してください。充電中や使用中 にお手入れはしないでください。
- 2. 乾いた布で表面の汚れを拭き取ってください。
- 3. Type-Cポートの周辺にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き 取ってください。

┌⚠注意

- ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれている ものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。また、濡れた 手で触らないでください。感電や故障、破損の原因になります。

型番 EK-CR25

DC5V 1000mA(USB 充電式) 入力

充電電池 リチウムポリマー蓄電池 3.7V 2000mAh 7.4Wh

充雷時間 約3時間※1

カイロ:約3~4時間※2

ライト:約14時間

カイロ+ライト使用時間:約3~4時間※2 ライト光源

本体表面温度: 約42℃ 使用環境温度:

約 60×60×22mm 外形寸法 本体重量 約64g(本体のみ)

アルミ(本体)、ABS(本体)、シリコン(ストラップ) 材質

付属品 充電用 USB ケーブル、ストラップ

· 中国 製诰国

- ※1 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能 性があります。
- ※2 衣服内装着時にカイロとして使用した場合の目安です。 使用時間は使用環境(使用方法・外気温等)により極端に短くなる場合 があります。
- ※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。