

- 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。
- 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
- 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

※ 通信販売などでのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に証明できるものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

保証書

商品名 : iFan Freeze mini アイファンフリーズミニ (IF-FZM26)

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名・取扱店名/印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

輸入販売元

ELAICE エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6

Tel : 03-6809-0320 Web : www.elaice.jp Mail : support@elaice.jp

安全上の注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するためのものです。ご使用前によくお読みになり、正しくご使用ください。

表示の意味

	警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される場合を示します。
	注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷 ^{*2} を負うことが想定されるか、または物的損害 ^{*3} の発生が想定される場合を示します。

※1: 重傷とは、失明やケガ、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、ケガ・やけど・感電などをさします。

※3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

 警告

- 次のような異常な状態に気付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切り接続ケーブルなどを外し販売店またはエレス株式会社にご連絡ください。[発火・火災・感電]

- 異常な発熱 ○煙が出る ○異臭や異音がする
- 本製品の内蔵電池が膨張して本体が変形する

- 次のような方は使用しないでください。[健康被害]

- 金属アレルギーの方（※冷却プレートにステンレスを使用しています。）

- 飲酒された方 ○肌の弱い方 ○糖尿病などの血行に障害のある方

- 皮膚知覚障害の方 ○アレルギー体質の方 ○身体の不自由な方

- 意思表示のできない方 ○幼児やお子様 ○医療機関で治療中の方

- 妊娠中、妊娠の可能性のある方 ○体調不良、身体に異常がある方

- 使用中に異常が現れたり、感じたりするときはすぐに使用を中止してください。

- お客様自身による修理・改造はしないでください。[火災・感電]

- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。[故障・破損]

- 故障や破損した状態で使用しないでください。[事故]

- 充電用USBケーブルを加工したり、無理やり差し込んだり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。[故障]

- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは必ず根本部分を持って抜き差ししてください。[ケガ・事故・破損]

- 充電用USBケーブルの差し込みに違和感を感じたら無理に差し込まず、販売店に連絡してください。[感電・火災]

- 本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また水洗いは絶対にしてしないでください。[感電・ショート・発火]


- 濡れた手で本製品を触らないでください。[感電・故障・破損]

- 子供だけで使用させないでください。[感電・ケガ・事故]

iFan Freeze mini

Compact Handy Fan with Iceplate

取扱説明書



アイファン フリーズミニをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。



本体を落としたり、本体に衝撃を与えないでください。本体の外装に損傷がない場合でも、本体内部のリチウムイオン蓄電池や電子回路などが破損する可能性があり大変危険です。そのまま使用した場合、発火や火災などの原因となります。強い衝撃を与えてしまった場合は使用を中止して、販売店またはエレス株式会社【Tel:03-6809-0320】に相談してください。

 注意

- Type-Aプラグ、Type-Cプラグ、Type-Aポート、Type-Cポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。[発熱・発火]
- 充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。また、差し込みの際ひっかり等異常を感じた際は無理に差し込まない様にしてください。[火災・故障・破損]
- 充電をしたまま放置しないでください。また、可燃物の近くで放置をしないでください。[火災]
- 充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外してください。[故障・劣化]
- ガードに指や髪の毛などを近づけないでください。[ケガ]
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。[健康被害]
- お手入れをする場合は必ず本体からUSBケーブルを抜いてから行ってください。[故障・事故・ケガ]
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。[変色・変形・故障]

製品の廃棄について




Li-ion

この製品にはリチウムイオン蓄電池を使用しています。通常のご家庭ごみとして廃棄することはできません。不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。廃棄方法が分からない場合は、弊社HP (<https://www.elaice.jp/information/recycle/>)にてご確認ください。


リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約300回です。充放電の繰り返しにより満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも3ヶ月に1度、60%程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換はできません。

セット内容と各部の名称



● 充電用USBケーブル×1




充電方法

1 充電用USBケーブルのType-Aプラグを電源のUSBポートに差し込みます。

電源はUSB-ACアダプタ（別売）を使用してコンセントに接続するか、パソコンやモバイルバッテリー（別売）に接続することができます。

■ パソコンなどのUSBポート



2 本体のType-Cポートに充電用USBケーブルのType-Cプラグを差し込みます。

充電中は、表示ランプが充電残量に応じてその時の充電量の一番上のランプが点滅します。充電が完了すると表示ランプが全て点灯します。充電が完了したらType-CポートからType-Cプラグを抜いてください。

お願い

- 充電中にファンや冷却機能を使用すると、電力はファンのみに供給され、冷却機能は使用できません。また、充電は中断されます。
- 専用のUSB-ACアダプタやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品（出力5V2A以上推奨）をお買い求めください。
- 無理にプラグを押し込まないでください。故障の原因となります。
- 充電状態を長く継続しないでください。充放電を繰り返す、バッテリーの寿命が短くなる原因となります。

警告 付属の充電用USBケーブル以外は絶対に使用しないでください。

充電残量の確認方法

運転が停止している時に電源ボタンを1回押すと表示ランプによって充電残量が確認できます。充電残量に合わせて表示ランプが点灯し、数秒後に消灯します。また、運転を開始してから約5秒経過すると充電残量表示に切り替わります。

表示ランプ	充電電池残量の目安
● ● ● ●	76~100%
● ● ● ●	51~75%
● ● ● ●	26~50%
● ● ● ●	25%以下

お手入れ方法


電源がオフの状態、水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。ガードに付着したホコリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。

- お願い**
- 充電中や使用中にお手入れしないでください。
 - ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

- 1 電源/風量調節ボタンを長押しして、電源をオンにします。電源をオンにすると、ファンが動作します。
- 2 動作中は、電源/風量調節ボタンを押すたびに、4段階で風量を切り替えることができます。



冷却機能を使う

冷却ボタンを長押しすると、冷却ランプが点灯し、冷却モードがオンになります。冷却モード動作中は、冷却プレートが冷たくなり、ファンを動作させたまま体の一部を冷やすことができます。もう一度冷却ボタンを押すと、冷却モードが停止します。冷却モードは連続で約1時間使用すると、自動的に停止し、ファンもオフになります。

<手首にあてて使う>

図のように冷却プレートを手首にあてて使用してください。



<首すじにあてて使う>

図のように冷却プレートを首すじにあてて使用してください。




※ 髪の巻き込みに注意してください。

注意

- 長時間の連続使用はお控えください。冷却プレートを1か所にあてる時間は5~10分程度にしてください。ただし、体に異常を感じたらすぐに使用を中止してください。
- 冷却プレート使用の際はファンの風の流れを止めないように使用してください。
- 運転停止後、冷却プレートが温かくなりますが故障ではありません。
- 40℃を超える高温環境下では使用しないでください。異常過熱や故障の原因となります。
- 髪の巻き込みに注意してください。ケガや故障の原因となります。髪の長い方は束ねるなどしてご使用ください。

カラビナの使用方法

カラビナの開閉部分を開き、バッグの持ち手やリュックのDカンなどに掛けて携帯することができます。カラビナを倒し、スタンドとして使うことができます。



※ 必ず平らで安定した場所で使用してください。

注意

- カラビナを取り付けた後に製品を強く引いたり、強い負荷をかけたりしないでください。
- カラビナは、物の吊り下げや運搬など、製品を取り付ける以外の目的で使用しないでください。

3 使い終わったら、電源/風量調節ボタンを長押しして、電源をオフにします。

仕様

型番	IF-FZM26	風量	4段階
入力	DC5V 1500mA (USB充電式)	外形寸法	約52×38×138mm
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 4000mAh	本体重量	約160g
充電時間	約5時間 ^{※1}	材質	ABS、ステンレス
連続使用时间	約4.5~20時間 (ファンのみ) ^{※2} 1時間自動OFF (ファン+冷却プレート使用時) ^{※3}	付属品	充電用USBケーブル (USB A/USB Type-C)

※1：充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※2：使用時間は使用する環境により異なります。

※3：冷却プレートを1か所にあてる時間は5~10分程度にしてください。

● 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。